





Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji są własnością firmy ASTOR Sp. z o.o. (określanej w dalszej części jako ASTOR). Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszej instrukcji lub jej fragmentów bez pisemnej zgody firmy ASTOR jest zakazane. Firma ASTOR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.



Spis treści

1.	Historia dokumentu	4
2.	Opakowanie	5
	2.1 Pudełko	5
	2.2 Zawartość opakowania	5
	2.3 Wersje routera	6
3.	Opis ogólny	7
	3.1 Panel przedni	7
	3.3 Interfejsy zewnętrzne	7
	3.3.1 Złącze anteny GSM/UMTS/LTE	7
	3.3.2 Port szeregowy routera (RS232/RS485)	8
	3.3.3 Złącze IO	.10
	3.3.4 Złącze LAN	.11
	3.3.5 Złącze zasilania	.12
	3.3.6 Złącza kart SIM	.13
	3.4 Etykieta produktu	.13
	3.5 Diody LED	.13
4.	Podstawowe funkcje i usługi	.14
5.	Korzystanie z routera	.16
	5.1 Konfiguracja	.16
	5.1.1 Wkładanie kart SIM	.16
	5.1.2 Podłączanie anteny	.16
	5.1.3 Podłączanie kabla zasilającego	.17
	5.1.4 Podłączanie kabla LAN do gniazda RJ-45	.17
	5.2 Konfiguracja routera	.17
	5.2.1 Konfiguracja połączenia	.17
	5.2.2 Ekran statusu routera	.17
	5.2.3 Ustawienia podstawowe: WAN config	.19
	5.2.4 Ustawienia podstawowe: Local network	.20
	5.2.5 Ustawienia podstawowe: Modem settings	.21
	5.2.6 Ustawienia podstawowe: Connection control	.21
	5.2.7 Ustawienia podstawowe: Ports configuration	.22
	5.2.8 Ustawienia podstawowe: TCP/IP forwarding	.23
	5.2.9 Ustawienia podstawowe: VLAN	.24
	5.2.10 Ustawienia podstawowe: Static routes	.25
	5.2.11 Ustawienia podstawowe: Dynamic DNS	.26
	5.2.12 Ustawienia podstawowe: Access control	.27
	5.2.13 Ustawienia zaawansowane: OpenVPN	.29
	5.2.14 Ustawienia zaawansowane: Ipsec static/Ipsec mobile	.32
	5.2.15 Generowanie certyfikatów SSL	.34
	5.2.16 Ustawienia zaawansowane: NTRIP	.36
	5.2.17 Ustawienia zaawansowane: Text messages actions	.37

ASTRAADA

5	5.2.18 Ustawienia zaawansowane: E-mail actions	.38
5	5.2.19 Ustawienia zaawansowane: SNMP	.39
5	5.2.20 Ustawienia administracyjne: Time	.40
5	5.2.21 Ustawienia administracyjne: Syslog	.41
5	5.2.22 Ustawienia administracyjne: User files	.43
5	5.2.23 Ustawienia konfiguracyjne: Backup and restore	.43
5	5.2.24 Ustawienia konfiguracyjne: Discard changes	.44
5	5.2.25 Przycisk Save settings	.44
5.3	Opis logów systemowych	.44
5.4	Astraada Device Manager	.45
6. F	Rozwiązywanie problemów	.48
6.1	Brak komunikacji z routerem	.48
6.2	Router odpowiada, lecz brak połączenia internetowego	.48
7. (Charakterystyka techniczna	.49
7.1	Charakterystyka mechaniczna	.49
7.2	Charakterystyka elektryczna	.49
7	2.2.1 Zasilanie	.49
7	7.2.2 Charakterystyka RF	.49
	7.2.2.1 Zakresy częstotliwości – wersja UMTS/HSPA	.49
	7.3.2.2 Zakresy częstotliwości – wersja LTE	.50
	7.3.2.3 Charakterystyka Wi-Fi	.51
	7.3.2.4 Antena zewnętrzna	.51
7.4	Charakterystyka środowiskowa	.51
8. <i>A</i>	Architektura routera	.52
9. Z	alecenia dotyczące bezpieczeństwa	.53
9.1	Bezpieczeństwo ogólne	.53
9.2	Eksploatacja i konserwacja	.53
9.3	Odpowiedzialność	.53
10.	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	.55
11.	Certyfikaty	.56
11.	1 Zagadnienia dotyczące oceny zgodności	.56
11.	2 Deklaracje zgodności	.56
11.	3 Ograniczenia krajowe	.56
12.	Lista skrótów	.57
13.	Wsparcie online	.59



1. Historia dokumentu

Wersja	Data	Zmiany
#1.0	29.11.2019	Wersja wstępna



2. Opakowanie

2.1 Pudełko

Na pudełku znajduje się naklejka, odpowiadającą naklejce umieszczonej na urządzeniu, potwierdzająca jednoznacznie, że router jest produktem oryginalnym. Po informacje dodatkowe dotyczące naklejek patrz pkt "Etykieta produktu".

2.2 Zawartość opakowania





Opakowanie zawiera: 1) router AS30GSM420P-IO, 2) antenę GSM (ze złączem SMA)

Dokumentacja techniczna



2.3 Wersje routera

W tabeli poniżej przedstawiono standardowe konfiguracje (warianty) urządzenia.

Opcja	Opcja	
Zasilanie	9-30 V	_
Pamięć	256 MB RAM, 512 MB MicroSD (część	
	wykorzystana w systemie Linux; w	-
	przyszłości pojemność karty może ulec	
	zmianie)	
Procesor	Cortex A7, maks. 528 MHz, I.MX6UL(L)	_
RS232	Konsola systemowa	-
RS485	1	_
Połączenie	UMTS/LTE kat. 1	LTE kat. 4
Dual SIM	Dostępne	_
LAN	Ethernet 10/100 Mbps	_
Wi-Fi	-	Dostępne
Bluetooth	-	Dostępne



3. Opis ogólny

3.1 Panel przedni



3.3 Interfejsy zewnętrzne

3.3.1 Złącze anteny GSM/UMTS/LTE

Złącze anteny SMA znajdujące się na panelu przednim służy do łączenia się z siecią GSM/UMTS/LTE. Aby nawiązać połączenie z siecią GSM/UMTS/LTE należy podłączyć antenę. W dobrych warunkach (duży zasięg, wysoki poziom odbieranego sygnału, itp.) należy skorzystać z anteny załączonej w opakowaniu. Jeśli poziom sygnału jest niski należy użyć zewnętrznej anteny kierunkowej/dookólnej lub anteny wewnętrznej.



<u>**Uwaga:**</u> W przypadku niepodłączenia anteny nawiązanie połączenia z siecią GSM/UMTS/LTE nie będzie możliwe.

3.3.2 Port szeregowy routera (RS232/RS485)

Porty szeregowe RS232 i RS485 (złącze 4-pinowe, oznakowane na poniższym obrazku jako "RS232" i "RS485") znajdują się po bokach routera. Opis styków znajduje się na rysunku i w tabelach poniżej.



Dokumentacja techniczna



RS232:



RS485:

А	GND	В	5V





3.3.3 Złącze IO

Na złączu IO są 3 cyfrowe wejścia i 1 wyjście typu open collector. Poniżej znajduje się opis wyprowadzeń złącza IO.

IO

OC1	IN1	IN3	IN2





3.3.4 Złącze LAN

Złącze Ethernet znajduje się przy złączu antenowym i służy do komunikowania się z komputerem PC lub laptopem za pośrednictwem interfejsu sieci Ethernet. Konfiguracja WWW jest dostępna w przeglądarce (domyślny adres IP: 192.168.1.234). Adres można zmienić w zakładce "Local Network".



Ethernet

Dokumentacja techniczna



3.3.5 Złącze zasilania

Zakres zasilania routera wynosi 9 - 30 V.

Power:

GND	VCC	OUT2	OUT1



UWAGA: Urządzenie wyłącza się poprzez wyjęcie wtyczki zasilacza zewnętrznego z gniazda elektrycznego. Gniazdo musi być usytuowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.



3.3.6 Złącza kart SIM

Oba złącza na karty SIM są umieszczone w środku urządzenia. Aby możliwe było korzystanie z usług sieci GSM/LTE, do routera należy włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

3.4 Etykieta produktu

Etykieta produktu zawiera następujące informacje:

- numer seryjny produktu,
- oznakowanie CE,
- 15-cyfrowy kod kreskowy,
- nazwę modelu (AS30GSM420P-IO),
- domyślny adres IP, nazwę użytkownika i hasło do logowania do panelu konfiguracyjnego.

3.5 Diody LED

Router jest wyposażony w cztery diody LED wskazujące tryb pracy urządzenia. Opis kontrolek zamieszczono w tabeli poniżej.



Kontrolka Kolor Opis		Opis	
U1	Czerwony	Obsługa przez użytkownika	
U2	Niebieski	Router jest aktywny	

Dokumentacja techniczna



S	Żółty	Wskazanie sieci:	
		AS30GSM420P-IO 3G:	
		 Miga rzadko (200 ms wł., 1800 ms wył.) – wyszukiwanie sieci, 	
		 Miga rzadko (1800 ms wł., 200 ms wył.) – w oczekiwaniu/transfer danych, 	
		 Świeci ciągle – transmisja głosowa/CSD. 	
		AS30GSM420P-IO 4G:	
		 Miga rzadko (200 ms wł., 1800 ms wył.) – wyszukiwanie sieci, 	
		 Miga rzadko (1800 ms wł., 200 ms wył.) – w oczekiwaniu, 	
		 Miga często (125 ms wł., 125 ms wył.) – transfer danych, 	
		 Świeci ciągle – transmisja głosowa 	
PWR	Zielony	Zasilanie	

4. Podstawowe funkcje i usługi

Podstawowe funkcje i usługi przedstawiono w tabeli poniżej.

Funkcja /	Opis
Usługa	
Obsługiwane pasma	Wersja UMTS/HSPA: • GSM 900/1800 MHz
	• LIMTS 900/2100 MHz
	Wersia I TF:
	• GSM 900/1800 MHz
	WCDMA FDD B1, B8 Class 3
	• LTE FDD B1, B3, B7, B8, B20 Cat. 1 i Cat. 4
Transfer danych	LTE Cat. 1 (downlink 10 Mbit/s, uplink 5 Mbit/s)
	 LTE Cat. 4 (donwlink 150 Mbit/s, uplink 50 Mbit/s)
	UMTS (downlink 7.2 Mbit/s)
	 GPRS (Multi-slot class 10, max BR downlink 85,6 Kb/s)
	• Protokoły wbudowane: PPP, TCP/IP, UDP/IP, MMS, HTTP, HTTPS, SSL, FTP, FTPS,
	SMTP, SMTPS, NTP, NITZ, PING
	Przekierowanie portów, Ipsec, OpenVPN
	Protokół Class B GSM 07.10 multiplexing
Wi-Fi*	Standard:
	• 802.11b/g/n
	Transfer danych:
	maks. 150 Mbps
Bluetooth*	V4.1+EDR
Zasilanie	 Zakres napięcia nominalnego: 9 – 30 V
	Maksymalne zasilanie ciągłe (średnie): 5 W

Dokumentacja techniczna



	Szczytowa (chwilowa) wartość prądu: 1 A		
Interfejsy	Złącze anteny GSM/UMTS/LTE: SMA		
(wersja podstawowa)	 2 x SIM (wewnętrzne): standard 1,8 V/3 V 		
	 RS232 i RS485, złącze zasilania i I/O na złączach 4-pinowych 		
	• Złącze Ethernet (RJ45)		
	microUSB (OTG)		
	• 4 x LED		
Opcje	Złącze anteny Wi-Fi: SMA (męskie)		
	Złącze anteny Bluetooth: SMA		
Inne	Rozmiar fizyczny:		
	 Wymiary maksymalne: 116 x 100 x 23 mm (bez złącz) 		
	Zakres temperatury pracy:		
	• -20 °C/60 °C		

* Opcjonalnie



5. Korzystanie z routera

5.1 Konfiguracja

Aby skonfigurować router należy wykonać następujące kroki:

5.1.1 Wkładanie kart SIM

Routery są z dwoma gniazdami na karty SIM. Aby włożyć karty SIM należy otworzyć obudowę urządzenia.

5.1.2 Podłączanie anteny

• Podłącz antenę GSM/UMTS/LTE do złącza SMA





5.1.3 Podłączanie kabla zasilającego

Podłącz kabel zasilający do złącza zasilania POWER (piny GND i VCC)

5.1.4 Podłączanie kabla LAN do gniazda RJ-45

Podłącz kabel LAN do gniazda RJ-45.

5.2 Konfiguracja routera

Router konfiguruje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ustawienia są podzielone na sekcje, umożliwiając w ten sposób użytkownikowi łatwe odnalezienie potrzebnej opcji. Aby zapisać nową konfigurację, należy skorzystać z opcji "Save settings". Użytkownik może również anulować zmiany, wybierając odpowiednią opcję w menu.

OSTRZEŻENIE: Zawartość pamięci podręcznej (cache) jest usuwana podczas resetowania urządzenia. UWAGA: Dostępność zakładek jest uzależniona od wersji routera.

5.2.1 Konfiguracja połączenia

Po podłączeniu wszystkich niezbędnych kabli (patrz pkt "Konfiguracja routera") możesz skonfigurować połączenie sieciowe. Podłącz kabel LAN do komputera, przejdź do właściwości protokołu TCP/IP (*Połączenia sieciowe* → *Połączenie lokalne* → *Protokół internetowy TCP/IP* → *Właściwości*) i ustaw swój adres IP jako: 192.168.1.x. Zapoznaj się z instrukcją zmiany ustawień TCP/IP Twojej karty sieciowej (przykład dotyczy systemu Windows 7) tutaj: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/change-tcp-ip-settings#1TC=windows-7.

5.2.2 Ekran statusu routera

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres **192.168.1.234**. Następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło. Dane domyślne to: *Nazwa użytkownika:* admin *Hasło:* **12345**

Jeśli wszystkie ustawienia skonfigurowano poprawnie, system wyświetli następującą stronę:



Device status	tatur		
Basic	otatus		
Wan config S	ystem	CPU load	0.10, 0.10, 0.13, 1/91, 17683
Local network		Temperature	51.2°C
Modem settings		Up time	5d 6:7:50
Connection control		Memory (total/free)	253040 kB/186356 kB
Ports configuration	Modem information	Model, firm, ver., IMFI	EG91 (EG91EFBR06A04M4G), IMEL: 862831030128867
ICP/IP forwarding		PIN Operator	READY Operator: Orange Orange
Static routes		Network Status	Peristered (home network AC=E2EA_CID=2C32424)
Dynamic DNS		Signal Strongth (CSO)	Evallant -67 dBm (CSO-23)
Access control		Signal Strength (CSQ)	Excellent, -67 dbm (CSQ-25)
Advanced		Packet Data Service	
OpenVPN		GSM SIM selection	MASTER
IPsec	SM	IP/Mask	10.66.27.61/255.255.255.252
IPsec authentication	Connected	MAC Address	1E:8E:E5:A0:94:EC
NTRIP		RX/TX bytes (packets)	26.58 MB/29.86 MB (119036/109278)
Text messages actions	LAN1	IP/Mask	192.168.90.125/255.255.255.0
E-mail actions		MAC Address	36:07:11:44:44:1F
SNMP		RX/TX bytes (packets)	40.66 MB/4.66 KB (150874/204)
Administration	ViFi	SSID	AP4 (freq: 2.447 GHz)
Registration		Link quality/Signal level	47/70/-63 dBm
Time		AP MAC	70:4D:7B:D1:CB:A0
User files		IP/Mask	192.168.90.125/255.255.255.0
Configuration		MAC Address	A0:C9:A0:5B:07:A3
Backup and restore		RX/TX bytes (packets)	45.75 MB/27.52 MB (171762/51258)
Discard changes	PNCLOUD	IP/Mask	172.63.5.15/255.255.255.0
		RX/TX bytes (packets)	16.50 MB/21.73 MB (75841/63385)
Save Settings		A CONTRACTOR OF	And the Constant And

Możesz tutaj sprawdzić czy router jest podłączony do sieci oraz parametry i dane połączenia PPP. Ekran statusu urządzenia odświeża się automatycznie.

W tabeli poniżej zamieszczono opisy wszystkich pól zawartych w zakładce statusu urządzenia (Device status):

Pole	Przykład	Opis
CPU Load	0.67, 0.22, 0.16, 1/85, 9732	Parametry obciążenia procesora
Temperature	51,2 C	Temperatura procesora
Uptime	20d 19:22:21	Całkowity czas od włączenia
Memory (total/free)	253040 kB/192532 kB	llość dostępnej pamięci
Model, firmware ver., IMEI	GMM: UG95 lub EG9x	Dane modułu GSM
IMEI	359852050093104	Numer seryjny urządzenia
PIN, Operator	READY, Operator: Orange	Dostępne statusy karty SIM:
		SIM PIN – blokada PIN (ustaw prawidłowy
		kod PIN w zakładce "GSM network")
		READY – odblokowanie karty SIM
		SIM PUK – blokada PUK
Network Status	Registered (Home, LAC=2B21, CID-028FC03)	Status rejestracji (parametr 1), kod
		regionu (parametr 2), Cell ID (parametr 3).
		Możliwe statusy:
		 not registered: w chwili obecnej router
		nie wyszukuje nowego operatora do
		rejestracji,
		- registered: Home,
		 not registered, searching -
		niezarejestrowany, lecz router wyszukuje
		w chwili obecnej nowego operatora do
		rejestracji,

Dokumentacja techniczna



		 Registration denied – rejestracja
		odrzucona
		- unknown - nieznany
		 registered, roaming – zarejestrowany w
		roamingu
Signal strength (CSQ)	Excellent, - 73 dBm (CSQ = 20)	-
Packet Data Service	LTE	Typ pakietu danych usługi
GSM selection	MASTER	Wybór karty SIM
LAN1 IP/Mask	192.168.90.125/255.255.255.0	-
LAN1 MAC address	36:07:11:44:44:1F	-
RX/TX bytes (packets)	40.66 MB/4.66 KB (150885/204)	llość użytych pakietów RX/TX
VPNCLOUD IP/Mask	172.63.5.15/255.255.255.0	
VPNCLOUD RX/TX bytes	10.11 MB/7.05 MB (41778/29863)	Routery z opcją TACS
(packets)		

5.2.3 Ustawienia podstawowe: WAN config

Stronę konfiguracyjną sieci WAN przedstawiono na ilustracji poniżej.

Device status Basic	Wan configuration	
Wan config	WAN interface / default	gateway configuration
Modem settings	WAN interface	GSM
Connection control Ports configuration TCP/IP forwarding VLAN	NAT	WAN LAN1 WIFI Network Address Translation on the interface
Static routes Dynamic DNS Access control	Set default gateway manually	Enabled
Advanced OpenVPN	Default gateway interface	GSM T
IPsec IPsec authentication	Default gateway IP address	Enter default gateway
NTRIP Text messages actions	Set default DNS manually	Enabled
E-mail actions SNMP	Nameserver IP master	8.8.8.8
Administration Registration Time Syslog User files	Nameserver IP slave	8.8.4.4
Configuration Backup and restore Discard changes		
Save Settings		



5.2.4 Ustawienia podstawowe: Local network

Na stronie konfiguracyjnej sieci lokalnej (Local network) dostępne są niezbędne parametry połączenia. Możesz tutaj ustawić adres IP (lub wybrać opcję automatycznego wyboru IP z użyciem DHCP), maskę podsieci, domyślną bramkę czy też adres DNS. Ostatnie dwie opcje można ustawić ręcznie bądź pobrać automatycznie z sieci GSM lub DHCP. Router może również pracować jako serwer DHCP. Możesz skonfigurować jego zakres pracy lub zestaw powiązań IP-MAC (binds).

Zakładka "Wireless configuration" jest dostępna wyłącznie w routerze AS30GSM420P-IO z opcją Wi-Fi. W zakładce tej użytkownik może ustawić parametry połączenia Wi-Fi. Aby wyszukać wszystkie dostępne sieci Wi-Fi, należy użyć przycisku "Scanning". Spowoduje to przejście do strony zawierającej listę dostępnych sieci. Możesz ustawić tryb Wi-Fi (Access point lub Station), podać nazwę i hasło danej sieci, a także wybrać opcję uruchomienia serwera DHCP i klientów AP.

Device status Basic	Networking			
Wan config	LAN configuration			
Modem settings Connection control	IP configuration	Configuration Static v	IP Address 192.168.90.125	Mask 255.255.255.0
Ports configuration TCP/IP forwarding	DHCP Server	Enabled	Range Start 192.168.1.100	Range End 192.168.1.200
VLAN Static routes	Defined DNS servers for DHCP clients	Enabled	Master	Slave
Dynamic DNS Access control	MAC address	Set	Enter MAC Address	
ovanceo OpenVPN	Wireless configuration			
IPsec IPsec authentication	Wifi scanner	Scanning		
NTRIP Text messages actions E-mail actions	WiFi Network	Mode Station	Name (SSID) AP4	Hidden network
SNMP dministration	Network parameteres Select country	Country Select Country	Channel Security 5 V WPA/WPA2-I V	Password
Registration Time	IP configuration	Configuration Static v	IP Address 192.168.90.125	Mask 255.255.255.0
Sysiog User files	DHCP Server	Enabled 🖉	Range Start 192.168.1.100	Range End 192.168.1.200
Backup and restore	DNS	Enabled	Master	Slave
Discard changes				
Discard changes	DHCP server: Bind MAC to	P		
Discard changes	DHCP server: Bind MAC to I Binds list	P 		

Dokumentacja techniczna

Pomoc techniczna dostępna jest na Platformie Internetowej ASTOR – pod adresem platforma.astor.com.pl. Serwis stanowi źródło wiedzy technicznej dostępne 24 godziny na dobę i umożliwia zgłaszania zagadnień serwisowych oraz śledzenia ich stanu.

Ogólnopolska linia telefoniczna 12 424 00 88, e-mail: support@astor.com.pl.



5.2.5 Ustawienia podstawowe: Modem settings

Na stronie "Modem settings" można zdefiniować parametry połączenia internetowego (APN, Username, Password, CSD, ISP IP i Modem band) dla jednego lub dwóch kart SIM (w zależności od wersji routera). Należy zapoznać się z tymi parametrami, gdyż stanowią one istotny element procesu ustanawiania dostępu do sieci internetowej. Parametry te powinny być zapewnione przez Twojego dostawcę sieci komórkowej.

Device status Basic	Modem settings	
Wan config Local network	GSM connection setti	ings
Modem settings	SIM slot	Master
Connection control	PIN	🖉 Enabled
Ports configuration		1234
TCP/IP forwarding		Enter PIN here
VLAN	Predefined APN	enter manually
Static routes	ADN	
Dynamic DNS	arn.	Enter APN here or select it from above list
Access control	llsername	
Advanced	o seriaine	Enter username here
OpenVPN	Password	
IPsec		Enter password here
IPsec authentication	Modem band	2G. 3G and 4G 🔹
NTRIP		Select modem band
Text messages actions	Connection	Always on 🔻
E-mail actions		Modem connect
SNMP		
Administration		
Registration		
Lime		
Systog		
User files		
Configuration		
Backup and restore		
Discard changes		
Save Settings		

Aby wprowadzić numer PIN karty SIM, zaznacz pole "Enabled", następnie wpisz prawidłowy PIN w polu poniżej. Należy pamiętać, że rozmowy wychodzące są wykonywane zawsze z użyciem głównej karty SIM (MASTER SIM).

5.2.6 Ustawienia podstawowe: Connection control

Na stronie "Connection control" użytkownik może skonfigurować parametry przełączania pomiędzy kartami SIM. Możliwe jest również zdefiniowanie czasu operacji testowania połączenia (ping) oraz ustawienie liczby prób dla wybranych 4 adresów IP. W przykładzie poniżej (patrz



ilustracja) przełączenie kart z Master na Slave (bądź odwrotnie) nastąpi po trzech próbach 10sekundowych.

Device status Basic	GSM switch	ning
Wan config Local network	GSM connection	conntrol
Modem settings	Limits	10
Connection control		Enter ping timeout in seconds (1-1000)
Ports configuration		3
TCP/IP forwarding		Enter ping count (1-3600)
VLAN		600
Static routes		Enter ping interval in seconds (0-86400, 0 - disable)
Access control		50
Advanced		Enter ping threshold in percent (1-100)
OpenVPN	ID 1	
IPsec		Set this option to enable ping testing IP 1
IPsec authentication		
NTRIP		Enter IP address
Text messages actions		
E-mail actions	IP 2	Enabled Set this option to enable ping testing IP 2
SNMP		
Administration		Enter ID wildows
Registration		Enter IP dauress
System	IP 3	Enabled
User files		Set this option to enable ping testing IP 3
Configuration		
Backup and restore	-	Enter IP address
Discard changes	IP 4	Enabled Set this option to enable ping testing IP 4
Save Settings		Enter IP address

5.2.7 Ustawienia podstawowe: Ports configuration

Na stronie "Ports configuration" użytkownik może skonfigurować parametry portu szeregowego RS232/RS485. Dostępne są trzy porty konfigurowalne: /dev/ttyS0, /dev/ttyACM0 oraz /dev/ttyS1 lub /dev/ttyUSB0 (w zależności od wersji routera). Każdy port może być skonfigurowany do pracy w innym trybie. Port /dev/ttyS0 można skonfigurować do pracy w trybie Router, ModBus lub NTRIP. Pozostałe dwa porty mogą także pracować jako port routera (sterowanie i dane) lub jako port odbierający wiadomości SMS (patrz pkt "Czynności dotyczące widomości SMS").

Każdy port można skonfigurować do pracy w trybie Forwarding, aby umożliwić użytkownikowi ich przekierowywanie na port TCP/UDP (jako serwer lub klient). Port /dev/ttyS0 można również przekierować na sterowanie routerem lub jego danymi. W takim przypadku nie jest możliwe uruchomienie żadnego innego trybu na tym porcie. Ustawienie niektórych trybów na



portach dev/ttyS0 i /dev/ttyS1 (dotyczy wyłącznie wersji LTE) umożliwia skonfigurowanie parametrów takich jak: szybkość transmisji (Baud rate), bity danych (Data bits), parzystość (Parity checking) i protokół (Protocol). W przypadku nieaktywności któregoś parametru użytkownik nie ma możliwości jego zmiany.

Basic	Ports						
Wan config Local network	Port settings						
Modem settings Connection control Ports configuration	Port type	Serial Exte /dev,	RS-232 ernal /rs232	Serial Exte /dev,	RS-485 ernal /rs485	Moder Int Po	n control ernal ort-A
TCP/IP forwarding	Mode	None	•	None	۲	None	۲
VLAN Static routes	Baud rate	115 200	¥	115 200	¥		
Dynamic DNS	Data bits	8	¥	8	¥		
Access control	Parity	None	¥	None	•		
OpenVPN	Stop bits	1	Ŧ	1	•		
IPsec .	Flow control	None	T	None	T		
IPsec authentication NTRIP	Forwarding configuration						
Text messages actions	То	Network	Ŧ	Network	Ŧ		
SNMP	Mode	Server	¥	Server	•	Server	Ŧ
Iministration	Interface	LAN	Ŧ	WAN	•	LAN	¥
Time	Protocol	TCP	¥	TCP	¥	TCP	T
Syslog User files	Server IP or domain						
onfiguration	Server as domain name			Enter Server	as domain nar	ne	
and a second	For each						

5.2.8 Ustawienia podstawowe: TCP/IP forwarding

Na tej stronie użytkownik może konfigurować pojedyncze porty lub zakresy portów, które będą przekierowane na dany adres IP. Aby dodać nową regułę dla pojedynczego portu, należy przejść do zakładki TCP/IP Forwarding i w sekcji "Single port rules" kliknąć przycisk "New". Następnie należy wpisać wszystkie wymagane informacje: identyfikator, zaznaczyć pole "Enabled", wpisać port zewnętrzny i wewnętrzny, wybrać protokół (TCP lub UDP) oraz wprowadzić adres IP. Podczas dodawania nowej reguły lub przechodzenia do innej zakładki wprowadzane dane zostaną zapisane automatycznie. Dane te (lub dowolną inną regułę) można usunąć, wciskając przycisk "Delete". Po wprowadzeniu zmian należy dodatkowo kliknąć przycisk "Save Settings", aby zapisać całą konfigurację. W takim sam sposób użytkownik może dodawać reguły dotyczące zakresów portów w sekcji "Port range rules", a także określić adres IP dla sieci niezaufanej w sekcji DMZ.



Device status Basic	TCP/IP forwar	rding	
Wan config Local network	Single port rules		-
Modem settings	Rules list	T	
Connection control			
Ports configuration		New Delete	
TCP/IP forwarding		Please choose a rule you would like to eait. Please note that after eaiting rules you have to save global settings.	
VLAN	Identifier		
Static routes		Please enter any name/identifier	
Dynamic DNS	Enable rule	Enabled	
Access control		Set this option to enable this rule	
Advanced OpenVPN	External port		
IPsec	Internal port		
IPsec authentication NTRIP	Protocol		-
Text messages actions	IP address		
E-mail actions	NUMBER OF THE DESIDE		
SNMP	Port range rules		
Administration	Rules list	T	
Registration			
Time		New Delete	
Syslog		Please choose a rule you would like to edit. Please note that after editing rules you have to save global settings.	
User files	Identifier		
Configuration	identitier	Please enter any name/identifier	
Backup and restore	Enable rule	Enabled	
Discard changes		Set this option to enable this rule	
Save Settings	First port		
	Last port		
	Protocol	Y	-

5.2.9 Ustawienia podstawowe: VLAN

Strona "VLAN" umożliwia użytkownikowi tworzenie wirtualnych adresów IP. Można tu zdefiniować adres IP, maskę podsieci oraz identyfikator w zakresie 0 – 4095. Poprzez zaznaczenie opcji "IEEE 802.1Q tagging" wirtualny adres IP stanie się częścią VLAN.



asic	VLAN/Virtual IF	configuration
Wan config	VLAN Virtual IP list	V V
Local network		
Modem settings		New Delete
Connection control		Please choose VLAN you would like to edit. Please note that after editing those things you have to save global
Ports configuration		settings.
TCP/IP forwarding	Enable VLAN	Enabled
VLAN		Set this option to enable this VLAN
Static routes		
Dynamic DNS	Description	Please enter VLAN description.
Access control	Interface	
dvanced	Interface	LAW
OpenVPN	IEEE 802.1Q tagging	Enabled
IPsec		Set this option to enable IEEE 802.1Q tagging
IPsec authentication	Identifier	
NTRIP		Please enter number from range 0-4095.
Text messages actions	10	
E-mail actions	IP	
SNMP	Netmask	
dministration		
Registration		
Time		
Syslog		
User files		
onfiguration		
Backup and restore		
Discard changes		

5.2.10 Ustawienia podstawowe: Static routes

Na stronie "Static routes" użytkownik może definiować połączenia (routings) wedłlug własnych preferencji. Aby dodać nowe połączenie, należy kliknąć przycisk "Add new". Następnie wpisać identyfikator (na potrzeby rozróżniania połączeń w konfiguracji internetowej), wybrać interfejs, wprowadzić sieć docelową (Destination network), maskę podsieci (Destinataion netmask) i bramkę (Gateway).



Device status Basic	Static routes		
Wan config	Static routes list	T	
Local network			
Modem settings		New Delete	
Dorts configuration		Preuse chouse a route you would nike to eard preuse note that after earling routes you have to dave grobal settings.	-
TCP/IP forwarding	Identifier		
VLAN		Please enter ony nome/identifier/in-	-
Static routes	Destination network		
Dynamic DNS	Destination netmask		
Access control	Interface	None	-
Advanced			_
OpenVPN	Gateway		
IPsec			
IPsec authentication			
Firmail actions			
SNMD			
Administration			
Registration			
Time			
Syslog			
User files			
Configuration			
Backup and restore			
Discard changes			
Save Settings			

5.2.11 Ustawienia podstawowe: Dynamic DNS

Dynamic DNS to usługa umożliwiająca użytkownikowi udostępnianie urządzenia pod określonym adresem internetowym, niezależnie od zmian adresu IP. Aby tego dokonać, należy stworzyć konto na jednym z serwisów internetowych obsługujących router AS30GSM420P-IO (np. DynDNS.org lub No-IP.com). Po stworzeniu konta w zakładce Dynamic DNS należy wprowadzić wymagane dane konfiguracji WWW, tj. usługodawcę, rodzaj usługi (w przypadku DynDNS.org), nazwę użytkownika, hasło, nazwę hosta oraz dwa parametry: "Update interval" i "Force update interval". Pierwszy z nich określa czas między dwiema kontrolami, mającymi na celu wykrycie czy adres IP uległ zmianie. Parametr "Force update interval" określa czas między wymuszonymi aktualizacjami danych IP, niezależnie od tego czy adres IP uległ zmianie, czy nie. W razie wątpliwości pola te można pozostawić puste – w takim przypadku system uzupełni je wartościami domyślnymi.



Device status Basic	Dynamic DNS	
Wan config Local network	DDNS service	Disabled Note that DDNS can only work on devices with public IP.
Modem settings Connection control	DynDNS type	Custom
Ports configuration TCP/IP forwarding	Username	Enter username
VLAN Static routes	Password	Enter nassward
Dynamic DNS	Hostname	
Access control Advanced		Enter hostname
OpenVPN IPsec	Update interval (sec)	IP change check interval. Default: 1 min. Max: 10 days Leave this field empty to use default value
IPsec authentication NTRIP	Force update interval (sec)	Forced DDNS server update interval. Default: 1 week Leave this field empty to use default value
Text messages actions F-mail actions		
SNMP		
Administration		
Registration		
Syslog User files		
Configuration		
Backup and restore Discard changes		
Save Settings		

5.2.12 Ustawienia podstawowe: Access control

Pierwsza sekcja strony "Access control" pozwala użytkownikowi na konfigurację protokołu SSH, tj. jego włączenie/wyłączenie, wybranie portów i interfejsów, w których będzie on dostępny (dotyczy to także tuneli OpenVPN i IPsec). Możliwe jest również zablokowanie funkcji logowania przez SSH jako root oraz zmiana/usuwanie haseł/kluczy dla użytkowników root i service. Po zmianie hasła należy pamiętać o zapisaniu całej konfiguracji, wciskając przycisk "Save settings" w menu głównym. Usunięcie hasła oznacza, że nie będzie ono wymagane przy logowaniu. Podczas logowania za pośrednictwem protokołu SSH wyższy od hasła priorytet ma uwierzytelnienie kluczem, tzn. system nie poprosi użytkownika z kluczem zaufanym o podanie hasła, a klient nieposiadający takiego klucza będzie mógł zalogować się za pomocą hasła. W pola "SSH root key" i "SSH service key" można wkleić wiele kluczy.

UWAGA: Konto "Service" służy do aktualizowania oprogramowania. Wyłączenie protokołu SSH spowoduje dezaktywację aktualizacji.

Użytkownik może generować wymagane klucze bezpośrednio w routerze. W tym celu należy kliknąć przycisk "Generate" i odczekać do zakończenia procesu (co może zająć kilka minut). Nie należy w tym czasie zmieniać ustawień lub przełączać zakładek. Po wygenerowaniu klucza system wyświetli komunikat potwierdzający wykonanie operacji. Klucz publiczny zostanie automatycznie wklejony do pola kluczy (jeżeli pole to nie było puste przed wciśnięciem przycisku,



jego zawartość zostanie zapisana, a wygenerowany klucz będzie widoczny na liście jako pierwszy). Od tej chwili możliwe będzie ściąganie kluczy prywatnego i publicznego za pomocą przycisków "Get private key" i "Get public key". Aby zalogować się przy pomocy klucza w systemie Linux, należy pobrać klucz prywatny, zmienić jego nazwę na "id_rsa" i umieścić go w katalogu /home/user/.ssh/.

W sekcji "WWW config access" możliwy jest również wybór protokołów HTTP/HTTPS, a także portów i interfejsów (dotyczy to również tuneli OpenVPN i IPsec), w których będą one dostępne. System umożliwia również zmianę hasła do konfiguracji ustawień internetowych (zmiana ta następuje niezwłocznie i nie wymaga zapisywania konfiguracji). Na potrzeby bezpieczeństwa jednoczesne odznaczenie protokołów HTTP i HTTPS jest niemożliwe.

Access control

Wan config	SSH configuration	
Local network		
Modem settings	SSH enabled	C Enabled
Connection control		Set this option to enable SSH service
Forts connguration	Interfaces	🖉 LAN1 🔲 WIFI 🔲 GSM 🖉 OpenVPN 📄 IPsec
VI AN		Choose on which interfaces SSH should be accessible
Static routes	OpenVPN tunnels	🗹 1 🗹 2 🗷 3 🗹 4 Choose tunnels on which SSH should be accessible
Dynamic DNS	IPsec tunnels	1 2 3 4 Chapse tunnels on which SSH should be accessible
Access control	The second second second	
lvanced	SSH login as root	K Enabled, Port: 65535 Set this option to enable logon via SSH as root
OpenVPN IPsec	SSH root password	
Psec authentication	Son root passion	
NTRIP	SSH root key	
Text messages actions		
E-mail actions		
SNMP		Generate Get private key Get public key Poste public keys of puthorized users here
Iministration		You can also generate the public key and download its private key by clicking Generate button
Registration		Generating key may take up to 3 minutes, please be patient
Time	WMW config program	
Syslog	www.comig access co	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
User files	Access protocols	🖉 HTTP 🗹 HTTPS
Rackup and restore	Interfaces	LAN1 WIFI GSM OpenVPN IPsec
Discard changes		Choose on which interfaces www.config.should be accessible
	OpenVPN tunnels	🖻 1 🖻 2 🖻 3 🖻 4 Choose tunnels on which www.config.should be accessible
Save Settings	IPsec tunnels	1 2 3 4 Choose tunnels on which www.config.should be accessible
	HTTP port	80
	UTTOC port	(ex s)
	14	



5.2.13 Ustawienia zaawansowane: OpenVPN

Użytkownik może podłączyć router do sieci VPN lub stworzyć własną sieć z użyciem oprogramowania OpenVPN. Strona OpenVPN umożliwia stworzenie czterech połączeń VPN (tuneli). Aby wyświetlić i zmienić ustawienia dowolnego tunelu, należy go wybrać z listy rozwijalnej "Tunnel configuration". Następnie należy wybrać typ routera (serwer lub klient) oraz jeden z dostępnych typów połączenia (tun lub tap). Połączenie typu tun może być realizowane pomiędzy jednym lub kilkoma urządzeniami. W zależności od wybranych ustawień na tej stronie, w dalszej części konfiguracji należy podać adresy IP sieci/klienta lub sieć i maskę podsieci.

Jeśli urządzenie ma pracować jako serwer, należy wprowadzić port, na którym urządzenie ma nasłuchiwać na połączenie (domyślny port VPN to 1194; należy pamiętać o odblokowaniu tego portu w zakładce "Firewall"). Następnie należy wybrać urządzenie, które ma realizować połączenie: eth (zewnętrzny port RJ-45) lub ppp (połączenie przez sieć komórkową). Istotne znaczenie ma również wybór właściwego protokołu: TCP lub UDP (w przypadku wątpliwości wybierz opcję drugą). W przypadku połączenia typu tun niezbędne jest podanie adresów IP serwera i klienta (zaleca się stosowanie adresów z puli: 10.x.x.x). Dla połączenia tap należy wprowadzić adres podsieci VPN oraz maskę podsieci (np. 10.1.0.0 i 255.255.255.0). W większości przypadków Twoje urządzenie zarezerwuje pierwszy adres IP z puli dostępnych adresów (tj. 10.1.0.1 w przypadku użycia sieci 10.1.0.0).

W przypadku gdy urządzenie ustawiono jako klient, oprócz ustawień serwera należy wprowadzić adres IP serwera VPN w polu "Remote Server IP" oraz port nasłuchiwania w polu "Port".

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji użytkownik powinien wypełnić cztery pola certyfikatów, które powinny być generowane na każdym komputerze (więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej OpenVPN w zakładce "Pomoc"). Zawartość plików należy wkleić w odpowiednie pola konfiguracyjne. System umożliwia zwiększenie poziomu zabezpieczenia połączenia VPN poprzez wprowadzenie klucza TLS w pole "TLS key" dla wszystkich urządzeń w sieci VPN. Ostatnią opcją jest przełączanie kompresji LZO (zaleca się aktywację tej opcji w celu ulepszenia komunikacji sieciowej) oraz dodawanie parametrów w polu "Additional configuration".

Generowanie certyfikatów:

- 1. Przyjmujemy, że RBMTX będzie zarówno serwerem, jak i CA (Centrum autoryzującym certyfikaty).
- 2. Na routerze, który będzie działał jako CA i serwer wybieramy "OpenVPN mode" -> "Client"



- Następnie wybieramy "Connection mode" -> "Router (TUN) multi-client" oraz port (np. 1194)
- 4. Generujemy certyfikat i klucz prywatny CA (przyciski "Generate"), a następnie certyfikat CA kopiujemy na właściwe urządzenie klienta
- 5. Generujemy certyfikat i klucz prywatny dla klienta ("Server/client cert" oraz "Server/client private key"). Ponieważ wyżej wybrano "OpenVPN mode client", to wygenerowana będzie para dla klienta.
- 6. Parę certyfikatów klienta również kopiujemy na właściwe urządzenie klienta, a następnie usuwamy z formularza.
- 7. Zmieniamy "OpenVPN mode" -> "Server"
- 8. Ustawiamy adres i maskę sieci (lokalne dla połączenia VPN, np. 10.0.0.0/255.255.255.0)
- 9. Generujemy certyfikat i klucz prywatny serwera
- 10. Generujemy DH PEM
- 11. Zapisujemy ustawienia na RBMTX poprzez "Save settings"

Na kliencie konfigurujemy port i protokół, a następnie podajemy publiczny adres serwera i z wygenerowanymi na serwerze certyfikatami CA i pary certyfikat/klucz klienta wszystko powinno działać. Trzeba pamiętać o tym, aby certyfikat serwera był wygenerowany dla serwera, a certyfikat klienta dla klienta . Obydwa muszą być potwierdzone przez to samo (wspólne dla serwera i klienta) CA. Jeżeli wszystkie certyfikaty będą generowane na RBMTX, to będzie on jednocześnie autoryzował certyfikaty zarówno klienta, jak i serwera.



Device status

OpenVPN tunnels

Wan config Local network	Tunnel configuration	openVPN tunnel 1 Please select VPN tunnel you would like to configure	^
Modem settings	OpenVPN mode	Disabled •	
Ports configuration	Connection mode	Router (TUN) single-cli ¥	
TCP/IP forwarding VLAN	Remote Server IP or domain		
Static routes Dynamic DNS Access control	Remote Server as domain name	Enter Remote Server as domain name	
Advanced	VPN device	T	
OpenVPN IPsec IPsec authentication	NAT-T	Enable NAT Traversal (NAT-T) Set this option to enable the use of NAT-T (i.e. the encapsulation of ESP in UDP packets) if needed, which can help with clients that are behind restrictive firewalls.	
NTRIP	Port		
E-mail actions	Protocol	TCP V	
SNMP	Network		
Registration	Netmask		
Time	Server IP		
Sysiog User files	Client IP		
Configuration Backup and restore Discard changes	CA cert	Generate	
Save Settings	CA key		•

5.2.14 Ustawienia zaawansowane: lpsec static/lpsec mobile

IPsec to zbiór protokołów internetowych umożliwiający tworzenie bezpiecznego połączenia między urządzeniami. Aby skonfigurować takie połączenie w routerze AS30GSM420P-IO, należy skorzystać z trzech zakładek konfiguracyjnych: Tunnels, Mobile Clients i Keys and Certificates. Najpierw należy aktywować Ipsec w zakładce Tunnels. Pod tą opcją znajduje się pole wyboru umożliwiające przełączanie pomiędzy konfiguracjami różnych tuneli. Aby aktywować konkretny tunel, należy zaznaczyć pole wyboru "Enable tunnel". Następnie należy wybrać interfejs sieciowy, za pośrednictwem którego będzie realizowane połączenie. Nie sposób omówić tutaj wszystkich możliwości nawiązywania połączenia za pomocą protokołu IPsec, dlatego też poniżej opisano konfigurację przykładową.

Załóżmy, że chcemy połączyć ze sobą dwa routery AS30GSM420P-IO o następujących adresach IP: 123.45.67.1 i 123.45.67.2. Pierwsza opcja, tj. "DPD interval" określa czas, po którym połączenie zostanie zamknięte, jeżeli drugie urządzenie nie odpowie. W pole to można wpisać dowolną wartość. My wpisaliśmy 3600 sekund. Następnie użytkownik musi wybrać lokalną podsieć, która będzie dostępna po zdalnej stronie połączenia. Może to być Single host (router), Network (sieć kilku urządzeń) lub LAN subnet (podsieć sieci lokalnej). Załóżmy, że planujemy dodać więcej urządzeń – musimy zatem wybrać sieć. Dla pierwszego routera wpisujemy następujące ustawienia: IP = 192.168.36.1, Network = 192.168.36.0, a Netmask = 255.255.255.0. Adres IP musi być zgodny z wybraną siecią i jej maską. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie sekcji "Remote subnet". Podsieć lokalna pierwszego urządzenia musi odpowiadać podsieci zdalnej drugiego urządzenia i odwrotnie. W sekcji "Local subnet" drugiego routera wpisaliśmy następujące ustawienia: IP = 192.168.35.1, Network = 192.168.35.0 i Netmask = 255.255.255.0; dla podsieci zdalnej pierwszego routera należy wpisać: Address = 192.168.35.0, Netmask = 255.255.255.0. Po określeniu podsieci lokalnej i zdalnej należy wypełnić pole "Remote gateway", w którym wpisujemy adres IP urządzenia drugiego. W naszym konkretnym przypadku będzie to 123.45.67.2 dla routera pierwszego i 123.45.67.1 dla routera drugiego.

W kolejnym kroku należy zdefiniować pierwszą fazę negocjacji połączenia. Wybieramy tryb "Negotiation" (tryb "Aggressive" jest mniej bezpieczny, lecz szybszy od trybu "Main"). Kolejnym ustawieniem jest identyfikator urządzenia. Najczęściej używanym ustawieniem jest "My IP address" dla uwierzytelnienia PSK i "RSA Cert subject" dla certyfikatów RSA. Wybierz następnie metodę szyfrowania (Encryption), algorytm funkcji skrótu (Hash algorithm) i zbiór kluczy DH (DH key group) – ustawienia te muszą być jednakowe po obu stronach połączenia. Szyfrowanie typu Blowfish jest z reguły najszybsze, a AES najwolniejsze, lecz najbezpieczniejsze. Możesz dodatkowo ustawić czas fazy 1 lub pozostawić to pole puste (system zastosuje wartość domyślną). Najważniejszym parametrem fazy 1 jest metoda uwierzytelniania: "Pre-shared key" jest metodą podobną do metody "Password" (musisz wpisać jednakowy klucz po obu stronach). O wiele skuteczniejszą metodą jest zastosowanie certyfikatów RSA, lecz wymaga ona wygenerowania certyfikatu i klucza dla każdego urządzenia. Użytkownik ma do wyboru dwie opcje: wpisanie certyfikatu drugiego urządzenia w polu "Peer certificate" lub dodanie certyfikatu CA (opis w dalszej części instrukcji).



W drugiej fazie negocjacji połączenia należy określić protokół (ESP to uwierzytelnienie z szyfrowaniem, AH zaś jest samym uwierzytelnieniem), algorytm szyfrowania (Encryption algoritym), algorytm funkcji skrótu (Hash algorithm) oraz zbiór kluczy PFS (PFS key group). Należy zauważyć, że użytkownik może wybrać kilka algorytmów, lecz przynajmniej jeden z nich musi być zgodny po obu stronach połączenia. Ostatnim parametrem jest "Phase 2 lifetime" (pozostawiając to pole puste system zastosuje wartość domyślną).

Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów należy pamiętać o zapisaniu konfiguracji. Proces konfiguracji połączenia IPsec zakończy się, chyba że użytkownik wybierze metodę uwierzytelniania za pomocą certyfikatów RSA i CA. W takim przypadku należy kliknąć zakładkę "Keys and Certificates", w której można dodać kilka kluczy PSK i certyfikaty CA. Ponieważ procedura dodawania obydwu elementów jest podobna, opiszemy jedynie dodawanie certyfikatów CA.

Aby dodać nowy certyfikat należy kliknąć na przycisk "Add new", wybrać identyfikator (służący do rozróżniania certyfikatów w konfiguracji sieciowej), wkleić certyfikat CA i listę certyfikatów nieważnych. Ostatnie pole jest polem opcjonalnym umożliwiającym blokowanie użytkowników, którzy nie powinni mieć możliwości przyłączenia się do Twojej sieci.

WAŻNE: Po wypełnieniu niezbędnych pól kliknij przycisk "Save", a następnie zapisz całą konfigurację, klikając przycisk "Save settings". Aby usunąć certyfikat, należy wybrać go na liście, kliknąć przycisk "Delete", a następnie zapisać całą konfigurację.

System umożliwia tworzenie połączenia IPsec z urządzeniami bez stałych adresów IP. Aby tego dokonać, należy kliknąć zakładkę "Mobile clients". Proces konfiguracyjny jest analogiczny do konfiguracji tuneli z tą różnicą, że zawiera mniej parametrów (np. nie ma pola PSK – klucze Pre-shared należy dodać do klientów w zakładce "Keys and Certificates").

WAŻNE: Podczas konfigurowania połączenia IPsec użytkownik może zdecydować się na dodanie połączenia niestandardowego. Zagadnienie to opisano w kolejnym punkcie.



Device status Basic	IPsec tunnels			
Wan config	Enable IPsec	Enabled		
Local network Modem settings Connection control	Tunnel configuration	IPsec tunnel 1 Please select IPsec tunnel you v	vould like to configure	
Ports configuration	Enable tunnel	Enabled		
TCP/IP forwarding VLAN	Local Interface	Interface GSM	Default ro	ute
Dynamic DNS Access control	Local subnet	Type Host only	Network	Netmask
Advanced OpenVPN	Remote host(s)	IP Address	Any hos eremote host or check Any host for	it server role.
IPsec	Downster on burnt	Time	Nahuark	Natazak
IPsec authentication NTRIP	Remote subnet	Host only	T Network	
Text messages actions	Connection	Always on 🔻		
E-mail actions SNMP	NAT-T	Enable NAT Traversal (NAT Set this option to force use of N	- T) IAT-T (i.e. the encapsulation of ESP in	UDP packets), which can help with clients that
Administration Registration Time	Phase 1 proposal (Auth	are behind restrictive firewalls.		
Syslog	Protocol	IKE v2 🔻		
Configuration Backup and restore	Change default algorithms proposal	🖾 Enabled		
Discard changes	Encryption	AES 256 AES 192 AES 128	Blowfish 256 Blowfish 192 Blowfish 128	Camellia 256 Camellia 192 Camellia 128
	Integrity	SHA2 512	SHA2 384	🔲 SHA2 256

5.2.15 Generowanie certyfikatów SSL

Aby móc korzystać z uwierzytelniania za pomocą certyfikatów SSL, należy stworzyć kilka plików, których zawartość należy przekopiować do odpowiednich pól w zakładkach "OpenVPN" lub "IPsec". Można tego dokonać za pomocą komputera z systemem operacyjnym Linux i zainstalowanym pakietem programów OpenSSL. Istnieje też wersja pakietu dla systemu Windows, dostępna pod adresem <u>http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm</u>.

Najpierw należy przygotować katalog, w którym będą przechowywane wszystkie klucze i certyfikaty. Załóżmy, że jest to katalog ~/klucze. Należy utworzyć w nim dwa pliki: listę certyfikatów oraz plik służący do ich numerowania:

<u>touch index.txt</u>



echo 00 > serial,

a także podkatalogi do przechowywania kluczy i certyfikatów: *mkdir private certs newcerts crl*.

Do tworzenia certyfikatów wymagane jest stworzenie certificate authority (CA). Jest to certyfikat nadrzędny, na podstawie którego tworzone są pozostałe certyfikaty. Po utworzeniu klucza prywatnego CA:

openssl genrsa -des3 -out private/cakey.pem 1024

Ostrzeżenie: Zapamiętaj hasło do prywatnego klucza CA! Należy wygenerować certyfikat CA: *openssl req -new -x509 -days 365 -key private/cakey.pem -out cacert.pem*

Podczas tworzenia certyfikatu jego użytkownik musi podać określone dane, takie jak kraj, województwo, miasto, nazwa firmy, adres e-mail i nazwa wspólna. Ostatnie pole, tj. nazwa wspólna (Common name) jest polem najważniejszym i musi być niepowtarzalne dla każdego urządzenia.

Po stworzeniu certyfikatu CA należy wygenerować oddzielne certyfikaty dla każdego urządzenia.

Najpierw należy stworzyć klucz prywatny: openssl genrsa -des3 -out private/device1key.pem

Następnie należy wygenerować żądanie wygenerowania certyfikatu: openssl req -new -key private/device1key.pem -out device1req.pem

Użytkownik musi tutaj podać powtórnie dane, takie jak kraj, województwo, itp. Mogą to być dane identyczne jak poprzednie, z wyjątkiem pola "Common Name".

CA podpisuje certyfikat:

openssl ca -notext -in device1req.pem -out device1cert.pem

Aby móc wykorzystać dany certyfikat w routerze AS30GSM420P-IO, należy dezaktywować hasło do klucza prywatnego:

openssl rsa -in private/device1key.pem -out private/device1key.pem_nopass

Całą procedurę należy powtórzyć dla każdego urządzenia (należy pamiętać o przedzieleniu różnych nazw wspólnych (Common Name) i nazw plików do poszczególnych urządzeń!).

W przypadku użycia protokołu IPsec w konfiguracji parametrów internetowych – w zakładce IPsec/Tunnels należy wypełnić określone pola, tj. w pole "Certificate" należy wkleić zawartość pliku *device1cert.pem*, a w pole Key – pliku *device1key.pem_nopass*. W pole "Peer certificate" należy wkleić certyfikat innego urządzenia lub pozostawić je puste. W takim przypadku, w zakładce "Keys" and Certificates" należy dodać certyfikat CA i wkleić zawartość pliku *cacert.pem*.



Jeżeli konieczne okaże się skorzystanie z protokołu OpenVPN, wówczas w pole "CA cert" w zakładce "OpenVPN" należy wkleić zawartość pliku *cacert.pem*, w pole "Server/Client cert" – zawartość pliku *device1cert.pem*, w pole "Server/Client private key" zaś – zawartość pliku *device1key.pem_nopass*. Dla połączenia VPN należy wygenerować plik z parametrami Diffie'go-Hellmana:

openssl dhparam -out dh1024.pem 1024,

a jego zawartość wkleić w pole "DH PEM". Plik ten jest wspólny dla wszystkich urządzeń w sieci VPN.

Device status Basic	Keys & Certificate	es
Wan config Local network	IPsec secrets	
Modem settings Connection control Ports configuration	Key list	
VLAN Static routes Dynamic DNS	Identifier	Name to identify key and its value.
Access control Advanced	Кеу	This can be: IP, FQDN, user@FQDN, %any, subnet in CIDR notation, address ranges (two addresses separated by a - without any spaces).
OpenVPN IPsec	Key type	
IPsec authentication NTRIP	Key value	To use certificate or key (RSA Key type) enter its Identifier.
Text messages actions E-mail actions	Use own secret file	Enabled
SNMP Administration	User defined secret file	Enter name of uploaded secrets file.
Registration Time System	View generated secrets file	View If you enable IPsec after Save settings you can view generated ipsec.secrets
User files	Keys & Certs	
Configuration Backup and restore Discard changes	Keys & certs list	New Delete Please choose a certificate you would like to edit. Please note that after editing certificates you have to save global
Save Settings	Identifier	settings. Please enter any name/identifier

5.2.16 Ustawienia zaawansowane: NTRIP

Jednym z trybów portu /dev/ttyS0 jest komunikacja z urządzeniem zewnętrznym z użyciem protokołu NTRIP. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z tego trybu, konieczne będzie ustawienie go w zakładce "RS232 Port configuration". Następnie należy przejść do strony "NTRIP". Pola adresu serwera, portu i pozycji początkowej są wymagane. Nazwa użytkownika i hasło są opcjonalne.

System umożliwia również wybranie trybu "Data Request". Po wprowadzeniu wymaganych danych w pola należy kliknąć przycisk "Get list", aby pobrać listę źródeł z serwera – może to zająć chwilę. Po zakończeniu pobierania należy wybrać jedno ze źródeł.

Uwaga: W przypadku, gdy do portu S0 nie jest przyłączone żadne urządzenie zewnętrzne wysyłające ramki NMEA, aby móc zalogować się do serwera NTRIP należy wprowadzić pozycję początkową.



lasic	NTRIP	
Wan config	NTRIP	Enabled
Local network		Set this option to enable NTRIP service
Modem settings Connection control	Server address	
Ports configuration	Port	
TCP/IP forwarding	Username	
Static routes	Password	
Dynamic DNS	Initial position	Trabled
Access control	initial position	Set this option to enable login to NTRIP server with fixed position.
Advanced		Use this option when there is no external source of NMEA frames connected via RS232.
OpenVPN	Latituda	
IPsec	Lautude	
IPsec authentication	Longitude	W 🔹 22 ° 0 👘 '. 0
NTRIP	Data request mode	NTPIP Version 2.0 Castor in TCP/IP
Text messages actions	Data request mode	WTKIE Version 2.0 Gaster in Ter ME
E-mail actions	Mountpoint	T Get List
SNMP		
Administration		
Registration		
Time		
Syslog		
User files		
Configuration		
Backup and restore		
Discard changes		
Save Settings		

5.2.17 Ustawienia zaawansowane: Text messages actions

Zakładka "Text Messages Actions" umożliwia użytkownikowi definiowanie skryptów, które będą wykonywane każdorazowo, gdy router odbierze widomość SMS z określoną zawartością.

Aby włączyć tę opcję, należy upewnić się że pole wyboru "SMS Actions" jest zaznaczone oraz że jeden z portów w zakładce "Ports configuration" został ustawiony w tryb otrzymywania wiadomości SMS (SMS receiving). Następnie należy kliknąć przycisk "New", wprowadzić dowolny identyfikator oraz polecenie SMS, które wywoływać będzie daną czynność. Użytkownik może napisać dowolny skrypt typu shell i/lub ustawić realizację czynności GPIO.



Device status Basic	Text messages act	ions
Wan config Local network	Text messages (SMS) serve	
Modem settings Connection control Ports configuration	Management	Incoming text messages (SMS) Sent text messages (SMS) Report text messages (SMS) Help
TCP/IP forwarding VLAN	Text messages (SMS) confi	guration
Static routes Dynamic DNS	Enabled	Enabled
Access control	Text messages (SMS) action	ns
Advanced OpenVPN IPsec	Text messages (SMS) actions list	SMSback my IP
NTRIP		Please choose action you would like to edit. Please note that after editing rules you have to save global settings.
Text messages actions E-mail actions	Identifier	SMSback my IP Please enter any identifier
SNMP Administration Begistration	Command	Myip Please enter command (content of text message)
Time Syslog User files	Script	#!/bin/bash smssend.sh \$SMS_SENDER "GSM IP: \$(myip gsm); LAN IP: \$(myip lan)"
Configuration Backup and restore		This script will be executed after receiving text message (SMS) command
Discard changes Save Settings		

5.2.18 Ustawienia zaawansowane: E-mail actions

W sekcji "E-mail actions" użytkownik może konfigurować parametry wysyłania wiadomości na koncie poczty elektronicznej (konfiguracja obejmuje następujące parametry: odbiorca (Recipient), nadawca (Sender), adres serwera (Server address), użytkownik (User) i hasło (Password). System umożliwia również konfigurację skryptu uruchamianego automatycznie (wiadomości mogą być wysyłane z załącznikami i dostępna jest opcja kompresji pliku przed wysyłką).



Device status Basic	E-mail Actions	
Wan config Local network	E-mail configuration	
Modem settings Connection control	E-mail sending	Enabled Set this option if you want to allow router send e-mails.
Ports configuration TCP/IP forwarding	Recipient	All messages will be delivered to this e-mail address
VLAN Static routes Dynamic DNS	From:	Enter "From:" field of e-mails here e.g. "me@example.com"
Access control Advanced	Host name	Enter host name here e.g. "smtp.gmail.com"
OpenVPN IPsec	Port	Enter port number here e.g. "587"
IPsec authentication NTRIP	Username	Enter your username of e-mail service
E-mail actions	Password	
Administration		Enter password from your e-mail service twice
Registration Time	E-mail Actions	
Syslog	E-mail actions list	Y
User files Configuration Backup and restore		New Delete Please choose action you would like to edit. Please note that after editing rules you have to save global settings.
Discard changes	Identifier	Please enter any identifier
Save Settings	Date (Month/Day of month) of script execution	Please enter month(s) and day(s) of month(s) when script will be executed. Ranges can be defined with dashes e.g. "1-15", you can also use commas e.g. "1,6,7". Note, that using "*" replaces all months/days, and "1-12/2" means "every 2 months/days from range 1-12 (2,4,6,)"

5.2.19 Ustawienia zaawansowane: SNMP

Dokumentacja techniczna



Device status Basic	SNMP			
Wan config Local network	SNMP	Enabled Set this option to enable SNMP service.	6	*
Modem settings Connection control	RBMTX MIB file	Download		
Ports configuration TCP/IP forwarding	SNMP networking			
VLAN Static routes	Protocol & Port	Protocol UDP T	Port 161]
Dynamic DNS Access control Advanced OpenVPN	Interfaces	LAN WIFI GSM Chase as which interfaces SNMR shore	ild he prossible	
IPsec IPsec authentication NTRIP	SNMP information	choose on which meetfuces show shoe	na de laccessione	
Text messages actions E-mail actions	System location	Set description of system location	Location info	
SNMP Administration	Administrator contact	Set contact information to system adm	Contact info	
Registration Time	SNMP users			
Syslog User files	Username			
Configuration Backup and restore		New Delete Please choose a username you would l	ike to edit. Please note that after editin	ng you have to save global settings.
Discard changes	Username & access type	Access type	Username]
Save Settings	Authentication	Protocol	Password	Confirm password
	Encryption	Protocol	Password	Confirm password

5.2.20 Ustawienia administracyjne: Time

Na tej stronie użytkownik może ręczne skonfigurować zegar sprzętowy lub wpisać adres IP serwera NTP, aby zsynchronizować czas automatycznie.

Pomoc techniczna dostępna jest na Platformie Internetowej ASTOR – pod adresem platforma.astor.com.pl. Serwis stanowi źródło wiedzy technicznej dostępne 24 godziny na dobę i umożliwia zgłaszania zagadnień serwisowych oraz śledzenia ich stanu. Ogólnopolska linia telefoniczna 12 424 00 88, e-mail: support@astor.com.pl.



Device status Basic	NTP										
Wan config Local network	RTC time (UTC)	2019-01-16 15:01:48									
Modem settings Connection control	NTP Peer 1 prefered server	🖲 Enabled	0.europe Enter IP	e.pool.ntp.org address NTP server	🗷 Ei	nter NTP S	erver as	domain na	me		
TCP/IP forwarding VLAN	NTP Peer 2 server	Enabled	1.europe Enter IP	e.pool.ntp.org address NTP server	🗹 Ei	nter NTP S	erver as	dom <mark>ain</mark> na	me		
Static routes Dynamic DNS Access control	NTP Peer 3 server	Enabled	Enter IP	address NTP server	EI EI	nter NTP S	erver as	domain na	me		
Advanced OpenVPN IPsec	Set Date(Y/M/D) and Time(h:m:s)	2019 1	16	15 1 4	7	Se Nease ente	t r date/ti	me below o	and press Se	t button	
IPsec authentication	NTP Status	s re	mote	refid	st t	when	pool	reach	delay	offset	jitter
NTRIP		* 212.110.15	38.28	89.109.251.21	2 U	27	1024	377	100.079	-0.936	1. <mark>80</mark> 6
Text messages actions		+ tkswf.friese	anec	.GPS.	1 U	36	1024	377	85.498	-4.783	1. <mark>421</mark>
E-mail actions											
SNMP Administration											
Pogistration											
Time											
Syslog											
User files											
Configuration											
Backup and restore											
Discard changes											
Save Settings											

5.2.21 Ustawienia administracyjne: Syslog

Na tej stronie użytkownik może definiować sposób, w jaki router ma zapisywać logi. Router posiada pamięć wewnętrzną, która jest nadpisywana po osiągnięciu limitu pojemności. Użytkownik może również zapisać logi na komputerze klikając opcję "Download". Można również ustawić zdalny dostęp do logów zaznaczając "Remote service" i konfigurując hosta SYSLOG.



Device status SYSLOG Basic Wan config Local service log View Download Local network Modem settings Remote service Enabled Connection control If this option is set, device will store system logs on remote host Ports configuration SYSLOG host TCP/IP forwarding Enter SYSLOG host IP address here VLAN SYSLOG host as domain Static routes Enter SYSLOG host as domain name name Dynamic DNS Heartbeat Access control Advanced OpenVPN IPsec IPsec authentication Text messages actions E-mail actions SNMP Administration Registration Syslog User files Configuration Backup and restore Discard changes Save Settin



5.2.22 Ustawienia administracyjne: User files

Użytkownik może wgrywać do routera własne skrypty i programy, a także programować ich wykonywanie w konkretnych sytuacjach (np. po połączeniu się z siecią VPN lub po pierwszym uruchomieniu routera). W zakładce "User files" znajduje się lista użytkowników aktualizowana automatycznie po przejściu do zakładki i odświeżana po wciśnięciu przycisku "Refresh". Aby usunąć plik, należy go wybrać z listy i wcisnąć przycisk "Delete". Aby wgrać nowy plik należy wybrać go (po wciśnięciu przycisku "Browse..."), a następnie wcisnąć przycisk "Upload". Po zakończeniu pobierania system wyświetli komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji lub o błędzie. Wszystkie pliki są przechowywane z prawami plików wykonywalnych, co pozwala na ich użycie w skryptach.

Pod panelem przesyłania plików znajdują się dwa pola "Startup script" i "Reconfiguration script", w których użytkownik może pisać skrypty. Skrypt *Startup* jest wykonywany po procedurze uruchomienia routera, skrypt *Reconfiguration* zaś – każdorazowo po kliknięciu przycisku "Save Configuration" na stornie konfiguracji WWW. Użytkownik może pisać skrypty w języku Bash lub PHP. Należy jednak pamiętać o umieszczeniu odpowiedniego nagłówka na początku skryptu (#!/bin/bash lub #!/usr/bin/php). System umożliwia uruchamianie plików użytkownika przechowywanych w katalogu /root/userfiles.

OSTRZEŻENIE: Pliki binarne wgrywane do routera powinny być skompilowane dla procesora użytego w routerze (patrz tebela w pkt 2.3)!

Device status Basic	User files	
Wan config	Files upload	
Local network		
Modem settings	User files list	T
Connection control		
Ports configuration		Refresh Delete Download
TCP/IP forwarding		Select File: wybierz piłk Nie wybrano piłku
VLAN		Linkord
Static routes		Opicau
Dynamic DNS		Files are stored in /root/userfiles/. You can delete files by choosing one from list and clicking Delete button
Access control		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Advanced	Scripts	
OpenVPN	Startup corint	
IPsec	Startup Script	
IPsec authentication		
NTRIP		
Text messages actions		This script will be executed after boot-up procedure
E-mail actions	Pacanfiguration script	
SNMP	Recomgulation script	
Administration		
Registration		
Time		This script will be executed after reconfiguration procedure (changing settings via www configuration)
Syslog		
User files		
Configuration		
Backup and restore		
Discard changes		
Save Settings		

5.2.23 Ustawienia konfiguracyjne: Backup and restore

W zakładce "Backup and restore" użytkownik może:



- zapisywać/wgrywać konfiguracje alternatywne,
- skonfigurować klienta FTP, aby sprawdzał czy na serwerze FTP jest najnowsza konfiguracja,
- pobierać/wysyłać kopie zapasowe konfiguracji.

Device status	Backup and upg	grade
Basic Wan config		
Local network	Alternative configuration	ons -
Modem settings	Configuration list	< <unused>> v</unused>
Connection control		Configuration name < < unused>>
Ports configuration		Delete Save Load
TCP/IP forwarding		Here you can save/load alternative configuration files
VLAN		
Static routes	Downloading configura	tion from FTP
Dynamic DNS	ETP configuration	
Access control	daemon	Enabled
Advanced	LIDI	
UpenvPN	UKL	Please enter full ETP noth to compressed configuration file, e.x. ftp://192.168.1.1/configuration tar.hz2
IPsec		
NTRIP	Username	
Text messages actions	Password	
E-mail actions	Force SSL connection	Enabled
SNMP		FTP server has to support SSL.
Administration	Check interval	
Registration	Check interval	Enter interval in seconds between FTP checks or leave the field empty to use the default value (60).
Time		
Syslog	Upload current	Upload
User files		
Configuration	Download configuratio	n
Backup and restore		
Discard changes	Here you can download y	our current configuration for later use.
Save Settings	Upload configuration	
	Select File: Wybierz plik	Nie wybrano pliku

5.2.24 Ustawienia konfiguracyjne: Discard changes

Dzięki tej opcji użytkownik może anulować bieżące, niezapisane dotychczas zmiany konfiguracyjne.

5.2.25 Przycisk Save settings

Aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk "Save setting" i odczekać do pojawienia się komunikatu potwierdzającego zapisanie danych konfiguracyjnych.

5.3 Opis logów systemowych

Poniżej przedstawiono strukturę standardowego logu systemowego z niektórymi błędami podstawowymi:

01/01/0000:00:30 rbmtx syslogd 1.4.1: restart.

```
01/01/0000:00:31 rbmtx Start: AS30GSM420P-IO - FIRM:171026 – informacje o modemie i wersji oprogramowania sprzętowego
01/01/0000:00:35 rbmtx supervisor[560]: SIM Holder open/closed – adapter SIM zamknięty/otwarty przez oprogramowanie
01/01/0000:00:36 rbmtx supervisor[560]: Modem init 1 – pierwsza próba inicjalizacji
01/01/0000:01:09 rbmtx supervisor[560]: Init /dev/ttyS1 – inicjalizacja portu
```



01/01/0000:01:10 rbmtx supervisor[560]: Init /dev/ttvACM0 01/01/0000:01:13 rbmtx supervisor[560]: Modem is not registered on the GSM network – modem nie może zalogować się do sieci 01/01/0000:01:13 rbmtx supervisor[560]: Entering Modem is ready 01/01/0000:01:13 rbmtx supervisor[560]: Entering PIN OK - modem jest gotowy do nawiązania połączenia 01/01/0000:01:13 rbmtx supervisor[560]: Entering PIN error code: - zły kod PIN 01/01/0000:01:14 rbmtx login[811]: unable to change tty `/dev/ttyS0' for user `root' 01/01/0000:01:14 rbmtx login[811]: ROOT LOGIN on `ttyS0' 01/01/0000:01:20 rbmtx pppd[901]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0 – **połączenie** 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: timeout set to 2 seconds 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: send (AT) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: expect (OK) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: AT 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: OK 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: send (ATZ0) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: expect (OK) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: ATZ0 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: OK 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: send (AT) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: abort on (NO DIALTONE) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: abort on (ERROR) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: abort on (NO ANSWER) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: abort on (BUSY) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: expect (OK) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: AT 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: OK 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: send (ATZ0) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: abort on (NO CARRIER) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: timeout set to 30 seconds 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: expect (OK) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: ATZ0 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: OK 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: send (AT) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: expect (OK) 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: AT 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: OK 01/01/0000:01:21 rbmtx chat[903]: send (AT+CGDCONT=1."ip"."example.apn") 01/01/0000:01:22 rbmtx chat[903]: clear abort on (ERROR) 01/01/0000:01:22 rbmtx chat[903]: send (dddATD*99#) 01/01/0000:01:23 rbmtx supervisor[560]: pppd check loop:1 01/01/0000:01:25 rbmtx chat[903]: expect (CONNECT) 01/01/0000:01:25 rbmtx chat[903]: AT+CGDCONT=1,"ip","example.apn"

5.4 Astraada Device Manager

Astraada Device Manager jest aplikacją umożliwiającą użytkownikowi wyszukiwanie routerów AS30GSM420P-IO w sieci lokalnej (LAN), a następnie przywracanie ustawień fabrycznych poprzez wprowadzanie numeru IMEI urządzeń. Jest to szczególnie przydatne, w wypadku gdy użytkownik nie pamięta numeru IP urządzenia i nie może uzyskać do niego dostępu za pośrednictwem portu szeregowego.

Instalacja aplikacji jest bardzo prosta. W systemie Windows należy rozpakować plik pobrany z serwisu <u>EDM-native</u>, a następnie uruchomić plik EDM.exe. Wersja dla systemu Linux jest dostępna tutaj: <u>edm</u>. Główne okno programu składa się z tabeli, w której wyświetlane są informacje o urządzeniach dostępnych w Twojej sieci oraz przyciski: Scan (skanuj), Clear list (wyczyść listę), Reset (przywróć ustawienia fabryczne). Na początku pracy z aplikacją należy



przeskanować lokalną sieć w poszukiwaniu routerów. Wyświetlenie listy wszystkich urządzeń zajmuje z reguły kilka sekund. Należy pamiętać, że uruchomienie routera może potrwać kilka minut i spowodować brak reakcji urządzenia tuż po jego włączeniu.



Po zakończeniu procedury skanowania użytkownik może odczytać w tabeli informacje o znalezionych urządzeniach - adres IP (IP address), adres MAC (MAC address), nazwa urządzenia (Device name), wersja oprogramowania sprzętowego (Firmware ver.) oraz czas od włączenia (Uptime). Jeżeli chcesz przywrócić konfigurację fabryczną w dowolnym urządzeniu widocznym na liście, kliknij przycisk "Reset" i wpisz IMEI. Program wyśle specjalny pakiet do wszystkich urządzeń, lecz konfiguracja fabryczna zostanie przywrócona tylko na urządzeniu z podanym przez użytkownika numerze IMEI. Jeżeli numer ten jest prawidłowy, konfiguracja zostanie przywrócona, co zostanie potwierdzone wyświetleniem się tekstu "IMEI OK" w jednym z pól ostatniej kolumny tabeli. Urządzenie uruchomi się powtórnie, aby załadować nową konfigurację i po około 1-2 minutach potwierdzi pomyślne zakończenie całej operacji (komunikat "IMEI OK" zmieni się na "Done" jak na rysunkach poniżej).



IP address	HW Address	Device type	Firmware version	Uptime	Reset	
192.168.1.223	36:07:26:8E:2A:4C	RBMTX - H24	120515	00:04:56	IME! OK	Scan
						Clear list
						Reset

IP address	HW Address	Device type	Firmware version	Uptime	Reset	
92.168.1.234	36:07:26:BE:2A:4C	RBMTX - H24	120515	00:03:41	done	Scan
						Clear list
						Reset



6. Rozwiązywanie problemów

6.1 Brak komunikacji z routerem

W przypadku braku komunikacji z routerem:

- sprawdź wszystkie zewnętrzne połączenia i kable routera,
- sprawdź czy zasilanie podłączone jest poprawnie,
- sprawdź parametry komunikacji TCP/IP,
- sprawdź czy urządzenie nie jest blokowane przez zaporę sieciową (Firewall).

6.2 Router odpowiada, lecz brak połączenia internetowego

W przypadku braku połączenia internetowego:

- sprawdź czy antena jest podłączona prawidłowo,
- sprawdź zasięg sieci GSM/UMTS/LTE w strefie użytkowania (np. na stronie operatora GSM),
- sprawdź czy modem jest skonfigurowany z użyciem parametrów dostarczonych przez dostawcę usług sieciowych (APN, użytkownik GSM, hasło itp.)
- jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal nie masz dostępu do internetu, skontaktuj się z operatorem.



7. Charakterystyka techniczna

7.1 Charakterystyka mechaniczna

Wymiary maksymalne	116 x 100 x 23 mm (bez złączy)
Masa	≈ 150 g (dotyczy routera bez złączy zewnętrznych)
Objętość	≈ 260 cm³ (bez złączy)

7.2 Charakterystyka elektryczna

7.2.1 Zasilanie

- Nominalny zakres zasilania: 9 30 V.
- Moc maksymalna (średnia): 5 W.
- Szczytowa (chwilowa) wartość prądu: 1 A.

7.2.2 Charakterystyka RF

7.2.2.1 Zakresy częstotliwości – wersja UMTS/HSPA

Pasmo	Odbiór	Transmisja	Jednostka
EGSM900	925 – 960	880 – 915	MHz
DCS1800	1805 – 1880	1710 – 1785	MHz
UMTS2100	2110 - 2170	1920 – 1980	MHz
UMTS1900	1930 – 1990	1850 – 1910	MHz
UMTS900	925 – 960	880 – 915	MHz
UMTS850	869 – 894	824 – 849	MHz

Dokumentacja techniczna

7.3.2.2 Zakresy częstotliwości – wersja LTE

\Lambda 🗛 ASTRAADA

Pasmo	Odbiór	Transmisja	Jednostka
EGSM900	880 – 915	925 – 960	MHz
DCS1800	1710 – 1785	1805 – 1880	MHz
WCDMA B1	1920 – 1980	2110 - 2170	MHz
WCDMA B2	1850 – 1910	1930 – 1990	MHz
WCDMA B4	1710 – 1755	2110 – 2155	MHz
WCDMA B5	824 – 849	869 – 894	MHz
WCDMA B8	880 – 915	925 – 960	MHz
LTE-FDD B1	1920 – 1980	2110 - 2170	MHz
LTE-FDD B2	1850 – 1910	1930 – 1990	MHz
LTE-FDD B3	1710 – 1785	1805 – 1880	MHz
LTE-FDD B4	1710 – 1775	2110 – 2155	MHz
LTE-FDD B5	825 – 849	869 – 894	MHz
LTE-FDD B7	2500 – 2570	2620 – 2690	MHz
LTE-FDD B8	880 – 915	925 – 960	MHz
LTE-FDD B12	699 – 716	729 – 746	MHz
LTE-FDD B13	777 – 787	746 – 756	MHz
LTE-FDD B20	832 – 862	791 – 821	MHz
LTE-FDD B28A	703 – 733	758 – 788	MHz

Dokumentacja techniczna

7.3.2.3 Charakterystyka Wi-Fi

Standard:	802.11b/g/n
Częstotliwość:	2.4 Ghz
Moc wyjściowa:	13 dBm@11n 17 dBm@11b 15 dBm@11g Tolerancja ±2 dBm
Transfer danych:	Maks. 150 Mbps

7.3.2.4 Antena zewnętrzna

Antena zewnętrzna jest przyłączona do routera za pośrednictwem złącza SMA. Antena musi mieć parametry przedstawione w tabeli poniżej.

Zakres częstotliwości anteny:	GSM, UMTS lub LTE dla GSM lub ISM 2,4 GHz dla Wi-Fi
Impedancja:	50 Ω
Impedancja DC:	0 Ω
Zysk:	0 dBi
VSWR (z kablem)	-10 dB

Antena wybrana do pracy z routerem powinna być dopasowana optymalnie do warunków roboczych routera. Jeżeli router znajduje się w pomieszczeniu, w którym zasięg sieci jest zbyt niski, należy zastosować antenę zewnętrzną lub specjalną antenę wewnętrzna, aby zwiększyć moc odbieranego sygnału.

7.4 Charakterystyka środowiskowa

Uwaga! Przekroczenie poniższych wartości może spowodować trwałe uszkodzenie routera.

Parametr	Min.	Maks.	Jednostka
Temperatura pracy	-20	60	°C



8. Architektura routera

ASTRAADA

Schemat poniżej przedstawia uproszczoną architekturę routera AS30GSM420P-IO. Funkcje oznaczone liniami kropkowanymi są funkcjami opcjonalnymi.





9. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

9.1 Bezpieczeństwo ogólne

Ze względu na możliwość generowania zakłóceń, podczas używania urządzeń radiowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Zapoznaj się szczegółowo z zaleceniami poniżej. Router GSM należy **wyłączać**:

- w samolocie użytkowanie telefonów komórkowych w samolocie może spowodować jego błędne działanie i doprowadzić do katastrofy; używanie telefonii komórkowej w samolocie jest nielegalne i karalne,
- na stacjach paliw,
- w każdym środowisku, które może spowodować wybuch lub wzniecenie pożaru,
- w szpitalach oraz w każdym miejscu, w którym używa się urządzeń medycznych.

Przestrzegaj zakazów używania urządzeń radiowych w miejscach, w których znajdują się znaki informujące o tym, że korzystanie z telefonów komórkowych jest zakazane lub niebezpieczne.

Korzystanie z routera GSM w pobliżu innych urządzeń elektronicznych może również zakłócać prawidłowe działanie tych urządzeń w przypadku ich nienależytego zabezpieczenia. Może to spowodować zniszczenie lub awarię routera GSM bądź innych urządzeń.

9.2 Eksploatacja i konserwacja

Router AS30GSM420P-IO jest urządzeniem elektronicznym, z którym należy obchodzić się z należytą ostrożnością. Postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi poniżej, aby zapewnić długoletnie działanie Twojego routera.

- Nie wystawiaj modemu na działanie ekstremalnych warunków, takich jak wysoka temperatura lub wilgotność.
- Nie przechowuj routera w miejscach zanieczyszczonych lub zapylonych.
- Nie demontuj routera.
- Nie wystawiaj routera na działanie wody, deszczu lub pary.
- Nie upuszczaj, nie wstrząsaj i nie uderzaj routera.
- Nie umieszczaj routera w pobliżu urządzeń magnetycznych (np. kart kredytowych, itp.).
- Eksploatacja urządzeń lub akcesoriów stron trzecich, które nie są autoryzowane przez Astraada Sp. z o.o., może spowodować utratę gwarancji i/lub trwałe uszkodzenie routera.
- Chroń router przed dostępem dzieci poniżej 3 roku życia.

9.3 Odpowiedzialność

Jako użytkownik, ponosisz pełną odpowiedzialność za router. Używaj go z należytą dbałością oraz przestrzegając lokalnych przepisów. Niniejsze urządzenie nie jest zabawką – przechowuj je z dala od dzieci.



Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu routera lub jego kradzieży, stosuj funkcje zabezpieczające (PIN, itp.).



10. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Upewnij się, że korzystanie z produktu jest dozwolone w Twoim kraju i w wymaganym środowisku. Użytkowanie niniejszego produktu może być niebezpieczne i należy go unikać:

- w miejscach takich jak szpitale, porty lotnicze, statki powietrzne, itp., w których produkt może zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych,
- w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem takich jak stacje benzynowe, rafinerie, itp.

Obowiązkiem użytkownika jest egzekwowanie przepisów dotyczących kraju użytkowania i środowiska pracy urządzenia.

Nie należy demontować urządzenia, gdyż każdy ślad manipulowania może przyczynić się do unieważnienia gwarancji.

Zaleca się postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania w zakresie prawidłowego przyłączenia przewodów. Produkt należy zasilać ze źródła stabilizowanego napięcia, okablowanie zaś musi spełniać wymagania przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.

Z produktem należy obchodzić się z ostrożnie, unikać kontaktu ze stykami, gdyż wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić produkt. Stosowanie analogicznych środków ostrożności dotyczy również postepowania z kartą SIM – należy zapoznać się szczegółowo z instrukcją jej użytkowania. Nie wkładaj lub nie usuwaj karty SIM, gdy produkt jest w trybie oszczędzania energii.

Integrator systemów ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie produktu końcowego. W związku z tym, ze względu na ryzyko zakłócenia pracy sieci GSM i zewnętrznych urządzeń lub negatywny wpływ na zabezpieczenia, należy postępować ostrożnie z zewnętrznymi komponentami routera, a także z komponentami zastosowanymi w innych projektach lub instalacjach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odnieść się do dokumentacji technicznej i obowiązujących przepisów.

Każde urządzenie musi być wyposażone w odpowiednią antenę o określonej charakterystyce. Antenę należy zamontować z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapobiegający zakłóceniom generowanym przez inne urządzenia oraz w minimalnej odległości od ludzi (20 cm). W przypadku niespełnienia powyższych wymagań integrator systemów musi ocenić produkt końcowy pod kątem przepisów SAR.

- Urządzenie nie zapewnia ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. W przypadku montażu na zewnątrz budynku należy zastosować zabezpieczenie w postaci obudowy niemetalicznej zgodnie z normą UL 50. Oprócz tego użytkownik powinien zapewnić zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i nadmiernym napięciem zgodnie z Krajowymi Normami Elektrycznymi.
- 2. Należy upewnić się, że korzystanie z produktu jest dozwolone w danym kraju oraz w wymaganym środowisku. Niektóre dyrektywy wydane przez Wspólnotę Europejską dotyczą sprzętu elektronicznego wprowadzonego na rynek. Wszystkie stosowne informacje oraz treść dyrektywy 2014/53/UE (RED) dotyczące sprzętu komunikacyjnego są dostępne na witrynie Komisji Europejskiej: <u>http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en</u>.



11. Certyfikaty

11.1 Zagadnienia dotyczące oceny zgodności

Produkt AS30GSM420P-IO oceniono z udziałem jednostki notyfikowanej pod kątem spełniania istotnych wymagań dyrektywy nr 2014/53/UE (RED) dotyczącej urządzeń radiowych, aby wykazać zgodność z normami zharmonizowanymi.

CE

11.2 Deklaracje zgodności

Produkt AS30GSM420P-IO jest zgodny z następującymi normami lub z pozostałymi dokumentami normatywnymi:

11.3 Ograniczenia krajowe

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użycia we wszystkich państwach członkowskich UE (oraz w innych krajach przestrzegających postanowień dyrektywy 2014/53/UE) bez ograniczeń, z wyłączeniem krajów wymienionych poniżej:

Norwegia	Niniejszy podpunkt nie dotyczy obszaru geograficznego zlokalizowanego w
	promieniu 20 km od geograficznego środka miejscowości Ny-Ålesund.

Pomoc techniczna dostępna jest na Platformie Internetowej ASTOR – pod adresem platforma.astor.com.pl. Serwis stanowi źródło wiedzy technicznej dostępne 24 godziny na dobę i umożliwia zglaszania zagadnień serwisowych oraz śledzenia ich stanu. Ogólnopolska linia telefoniczna 12 424 00 88, e-mail: support@astor.com.pl.

\Lambda 🗛 ASTRAADA

12. Lista skrótów

ACM	Accumulated Call Meter
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
AT	Attention commands
СВ	Cell Broadcast
CBS	Cell Broadcasting Service
CCM	Call Control Meter
CLIP	Calling Line Identification Presentation
CLIR	Calling Line Identification Restriction
CMOS	Complementary Metal-Oxide Semiconductor
CR	Carriage Return
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear To Send
DAI	Digital Audio Interface
DCD	Data Carrier Detected
DCE	Data Communications Equipment
DRX	Data Receive
DSR	Data Set Ready
DTA	Data Terminal Adaptor
DTE	Data Terminal Equipment
DTMF	Dual Tone Multi Frequency
DTR	Data Terminal Ready
EMC	Electromagnetic Compatibility
ETSI	European Telecommunications Equipment Institute
FTA	Full Type Approval (ETSI)
GPRS	General Radio Packet Service
GSM	Global System for Mobile communication
HF	Hands Free
IMEI	International Mobile Equipment Identity
IMSI	International Mobile Subscriber Identity
IRA	International Reference Alphabet
ITU	International Telecommunications Union
IWF	Inter-Working Function
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
LF	Linefeed
ME	Mobile Equipment
MMI	Man Machine Interface
MO	Mobile Originated



ASTRAADA

MS	Mohile Station
MT	Mobile Terminated
OFM	Other Equipment Manufacturer
DR	Phone Book
	Protocol Data Unit
PH	
PIN	Personal identity number
PLMN	Public Land Mobile Network
PUCT	Price per Unit Currency Table
PUK	PIN Unblocking Code
RACH	Random Access Channel
RLP	Radio Link Protocol
RMS	Root Mean Square
RTS	Ready To Send
RI	Ring Indicator
SAR	Specific Absorption Rate
SCA	Service Center Address
SIM	Subscriber Identity Module
SMD	Surface Mounted Device
SMS	Short Message Service
SMSC	Short Message Service Center
SPI	Serial Protocol Interface
SS	Supplementary Service
TIA	Telecommunications Industry Association
UDUB	User Determined User Busy
USSD	Unstructured Supplementary Service Data



13. Wsparcie online

Astraada zapewnia kompleksową obsługę klienta w trybie online, obejmującą:

- najnowszą wersję niniejszego dokumentu,
- najnowsze sterowniki do routera AS30GSM420P-IO,
- wsparcie techniczne.

Stosowne informacje są dostępne na stronie www.astor.com.pl