

# Konfiguracja ZeroTier

Informator Techniczny Teltonika nr 3

28.10.2019 r.

# UWAGA!

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy pamiętać:

1) Przedstawiona poniżej instrukcja jest jedynie przykładem konfiguracji. Wszystkie parametry (adresy IP, maski podsieci, APN, itd.) należy przystosować do własnej konfiguracji sprzętowej.

Dodatkowe informacje:

- Zaleca się aktualizację Firmware do najnowszej dostępnej wersji dla danego urządzenia (dostępne na: <u>https://wiki.teltonika.lt/view/Network\_products</u> lub przez WebUI routera w zakładce system -> Firmware)
- Instrukcja podstawowej konfiguracji routera znajduje się w Informatorze Technicznym Teltonika nr 1.





#### **INSTALACJA PAKIETU ZEROTIER**

Zaloguj się do WebUI. Przejdź do zakładki System -> Package Manager i zainstaluj pakiet "ZeroTier" przyciskiem "Install".

<b>TELTONIKA</b>	Status - Network -	Services -	System -	Logout
Packages Uploa	ad		Setup Wizard Profiles Administration	FW ver.: RUT2XX_R_00.01.11.1
Package Manag	er		User Scripts Firmware	Memory usage: 3264 KB / 3712 KB (Free/Total)
Packages			Package	
Packages per page 10	~		Manager Reboot	Search
Package +	Installed version	Available version	on Status 🕈	Actions
TR-069		1.6.1 (139 KB)	Available	Install
ThingWorx		0.0.1 (438 KB)	Available	Install
Cumulocity	-	0.0.1 (365 KB)	Available	Install
ZeroTier	-	1.1.14 (676 KB)	Available	Install
SNMP	-	5.7.3 (677 KB)	Available	Install
UPNP	-	2.1.2 (95 KB)	Available	Install
Azure IoThub	-	0.0.1 (275 KB)	Available	Install

Showing 1 to 7 of 7 entries





## **KONFIGURACJA SIECI ZEROTIER**

Załóż konto ZeroTier: https://my.zerotier.com/login.

Po zalogowaniu się do serwisu, stwórz nową sieć na <u>https://my.zerotier.com/network</u>.

+ Create a Network			
Your Networks	Your Networks (5)		
All ZoroTion notworks have a unique ID like:	ID	Name	
3efa5cb78afa2d07	3efa5cb78afa2d07	stupefied_baran	0
Devices use a Network's ID to iain the network			

Przejdź do konfiguracji naciskając na pole danej sieci.

Nadaj sieci nową nazwę w celu lepszego rozróżnienia między kolejnymi sieciami. Opcjonalnie możesz dodać opis. Dla bezpieczeństwa pozostaw domyślą opcję zdalnego dostępu "PRIVATE".

1 Settings		
Basics	Network ID 3efa5cb78afa2d0	7
	Name Sieć_VPN	
	Description	
		.:
	Access Control	
	PRIVATE ©	PUBLIC
	Nodes must be authorized to become <i>members</i>	Any node can become a <i>member</i>





W obszarze "IPv4 Auto-Assign" dodaj pulę adresów, z których przydzielane będą adresy IP w sieci wirtualnej – np. od 10.0.0.1 do 10.0.0.254. Usuń domyślnie dodaną opcję (w tym przypadku 10.242.0.1 – 10.242.255.254).

Advanced
End
10.0.254
10.242.255.254
Pools
Range End
10.0.254

W obszarze "Managed Routes" zdefiniuj adres LAN wirtualnej sieci zgodnie z nadaną wcześniej pulą. Usuń domyślnie stworzony adres.

Ē	10.0.0/24	(L)
Add	Routes	
Dest	ination	(via)



# CASTOR mission critical

# POŁĄCZENIE ROUTERA TELTONIKA Z SIECIĄ ZEROTIER

Skopiuj ID sieci z panelu ZeroTier.

↑ Settings		
Basics	Network ID 3efa5cb78afa2d	07
	Name	
	Sieć_VPN	

Przejdź do zakładki Services -> VPN -> ZeroTier -> ZeroTier VPN. Zaznacz opcję "Enable VPN" w trybie "Server". Zapisz przyciskiem "Save".

TELTO	ONIKA	Status -	Networ	k - Se	rvices	System 🗸	
OpenVPN	IPsec	GRE Tunnel	PPTP	L2TP	SSTP	Stunnel	ZeroTier
ZeroTier Ge	neral	ZeroTier VPN					
ZeroTier-C	)ne						
ZeroTier VPI	N						
		Enable	VPN 🗹				
		N	lode Serv	/er 🗸			





Przejdź do zakładki Services -> VPN -> ZeroTier -> ZeroTier General. Wpisz ID sieci w polu "Networks". Po zapisaniu przyciskiem "Save" urządzeniu zostanie nadany adres.

ZeroTier General	ZeroTier VPN		
ZeroTier-One			
ZeroTier			
	Enabled		
	Address	814a75b9be	
	Networks	3efa5cb78afa2d07	+

Przejdź z powrotem do panelu konfiguracji sieci ZeroTier. Po przypisaniu adresu, router pojawi się w obszarze "Members". Upewnij się, że adres przypisany routerowi zgadza się z nowym urządzeniem w sieci. Potwierdź dodanie urządzenia do sieci zaznaczając pole w kolumnie "Auth?".

	14a75b9be	(short name)	+	ONLINE	-111	188.147.103.47
06	6:ac:b0:ff:0e:e2	(description)				

Nadaj urządzeniu odpowiednią nazwę i opcjonalnie opis. Skopiuj przypisany adres z kolumny "Managed IPs".

	J	814a75b9be 06:ac:b0:ff:0e:e2	RUT955 (description)	<b>1</b> 0.0.0.2	ONLINE	1.1.14	188.147.103.47
1							

Przejdź z powrotem do obszaru "Managed Routes". Dodaj "Route", który pozwoli na zobaczenie serwera VPN przez wszystkich klientów VPN.

# Add Routes

Destination	(Via)
0.0.0/0	10.0.0.2



Submit



Dodaj kolejny Route, który pozwoli na dostęp do sieci lokalnej, w której znajduje się router.

# Add Routes

Destination	(Via)
192.168.1.0/24	10.0.0.2
	Submit

Poprawnie skonfigurowana tabela routingu.



Gdzie:

- 192.168.1.0/24 sieć LAN, w której znajduje się router (IP routera: 192.168.1.1)
- 10.0.0.2 adres IP w wirtualnej sieci ZeroTier (nadany przez serwis)

#### Podane adresy są tylko przykładem. Dwa powyższe adresy odczytaj ze swojej konfiguracji.





Ostatnim krokiem konfiguracji jest włączenie Maskarady LAN -> Zero oraz Zero -> LAN w zakładce Network -> Firewall.

<b>TELTONIKA</b>	Status -	Network -	Services -	System -		Logout 🗗
DMZ Configuration		Mobile WAN				
	En DMZ host IP add	LAN Wireless VLAN				
Zone Forwarding		Firewall Routing				
Source zone	De	Load Balan	cing Defau	ult forwarding action	Masquerading	
lan:lan: 📃 및 🎅	ze	Pro	acce	ept 🗸		Edit
wan:wan: 🔩 ppp: 🔩 tun:			rejec	ct 🗸		Edit
vpn: openvpn: 🎧	la	n	rejec	ct 🗸		Edit
12tp: 12tp:	la	n	rejeo	ct 🗸		Edit
pptp: pptp: 🕥	la	n	rejec	ct 🗸		Edit
gre: gre tunnel: 🔿	la	n	rejeo	ct 🗸		Edit
hotspot:	wa	an	rejec	ct 🗸		Edit
sstp:			rejec	ct 🗸		Edit
zero:	la	n	acce	ept 🗸		Edit
						Save





## POŁĄCZENIE KOMPUTERA Z SIECIĄ ZEROTIER

Pobierz aplikację przeznaczoną dla Twojego systemu operacyjnego ze strony <u>https://www.zerotier.com/download/</u>. Po ściągnięciu aplikacji zainstaluj ją na komputerze.

Uruchom oprogramowanie ZeroTier One na komputerze. Naciśnij ikonę aplikacji prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Join Network"

~	Node ID: 3a632c77f5	1
	Join Network	
	Show Networks	
	0cccb752f7ce49df (test_vб)	<u> </u>
	8056c2e21c6efa2c (test_v5)	-
	8286ac0e47e1c96f (test_prywatne_IP)	
	9f77fc393e6c55b9 (test_v4)	_
	ZeroTier Central	8
	Create and Join Network	
	About	
	Preferences	e 🗟
	Quit	
_		1
	Ŕ	^ 단 4

Dołącz do sieci wpisując jej ID. Zaznacz opcję "Allow Global".

ወ Join a Network	_		×
3efa5cb78afa2d07			
🖌 Allow Managed 🖌 Allo	w Global 🗌	Allow D	efault)
		Joi	n

Zatwierdź nowe urządzenie w panelu zarządzania siecią, tak samo jak w przypadku routera.

$\checkmark$	ſ	0f74d50706 6e:c6:95:92:09:aa	RUT955 (description)	■ 10.242.101.137	ONLINE	1.1.14	46.77.89.61
V	ſ	3a632c77f5 6e:f3:82:6b:79:59	PC (description)	<b>1</b> 0.242.101.130	ONLINE	1.2.12	188.147.97.208

Po połączeniu z siecią ZeroTier mamy dostęp do sieci LAN routera.





#### **TESTOWANIE POŁĄCZENIA**

Upewnij się, że masz dostęp do Internetu.

Sprawdź, czy urządzenie ma status "ONLINE" w panelu sieci ZeroTier.

Za pomocą komendy ping, sprawdź połączenie z kolejnymi punktami komunikacji (server VPN -> router w sieci LAN -> urządzenie końcowe w sieci LAN, np. PLC).

#### C:\Users\lukaszz>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data: Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=134ms TTL=64 Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=198ms TTL=64 Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=100ms TTL=64 Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=82ms TTL=64 Ping statistics for 10.0.0.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 82ms, Maximum = 198ms, Average = 128ms C:\Users\lukaszz>ping 192.168.1.1 Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=119ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=89ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=144ms TTL=64 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=264ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 89ms, Maximum = 264ms, Average = 154ms C:\Users\lukaszz>ping 192.168.1.128 Pinging 192.168.1.128 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.128: bytes=32 time=113ms TTL=63 Reply from 192.168.1.128: bytes=32 time=89ms TTL=63 Reply from 192.168.1.128: bytes=32 time=367ms TTL=63 Reply from 192.168.1.128: bytes=32 time=126ms TTL=63 Ping statistics for 192.168.1.128: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 89ms, Maximum = 367ms, Average = 173ms

C:\Users\lukaszz>

