

Aktywacja licencji oprogramowania Wonderware 2017

Informator Techniczny Wonderware nr 165

19.02.2018 r.

UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA LICENCJAMI WONDERWARE 2017

- 1. Jeżeli dotychczasowy komputer ma zostać zastąpionym innym komputerem, to w pierwszej kolejności należy licencję deaktywować, aby licencja mogła być ponownie aktywowana na innym komputerze.
- 2. W przypadku planowanego usunięcia (skasowania) systemu wirtualnego należy deaktywować licencję, aby była możliwa jej ponowna aktywacja w innym systemie.
- 3. Gdy planowana jest zmiana nazwy komputera to w pierwszej kolejności należy licencję deaktywować, aby mogła być ponownie aktywowana na komputerze ze zmienioną nazwą.
- 4. W przypadku rozbudowy lub zmiany konfiguracji sprzętowej komputera np. dodanie lub usunięcie karty sieciowej itp. przed wykonaniem działań modernizacyjnych w komputerze należy licencję deaktywować, potem wykonać prace modernizacyjne, a następnie licencję aktywować.
- 5. W przypadku posiadania dzierżawy oprogramowania Wonderware przez firmy wdrażające tzw. integratorów, dzierżawione licencje Development mogę być aktywowane 5 unikatowych razy i w przypadku konieczności wykonania szóstej aktywacji musi zostać deaktywowana jedna z wcześniej aktywowanych licencji.

PROCEDURA AKTYWACJI LICENCJI ONLINE

- 1. Zainstalowanie oprogramowania Wonderware
- 2. Uruchomienie aplikacji License Manager

Z menu start z grupy Schneider Electric wybierz Schneider Electric License Manager

3. Wskazanie serwera licencyjnego

W aplikacji License Manager należy wskazać serwer, który będzie pełnił rolę serwera zarządzającego licencjami Wonderware.



🗅 Schneider Diectric Likeron 🗙 📃	≜ <u>- □ ×</u>
← → C O localhost/SELicenseManager	☆ 🖪 🗄
Schneider Schneider Electric License Manager	Haslo to www.ser 💄
E Servers	¢
WWDEMO2017	

4. Import pliku licencyjnego

Plik licencyjny dostarczony drogą elektroniczną lub na nośniku USB ma postać .xml.zip. Plik należy rozpakować i zaimportować w aplikacji License Manager. W tym celu kliknij Add License.

hneider Schenider Flagtrie					
O Electric Schleider Electric	: License Manage				Hasko to winuse
Servers Remove Refe	esh Manage Sync				
WWDEMO2017 Description	a de la companya de la				License Server ID Sta wwdemo2017_WEXCDN98 Run
icense Reservations Usage Su	immary Usage D	letais			
Aponent Name	Part Number	Serial Number	Expiry Date	Status	Comment

W następnym kroku kliknij na symbol trzech kropek.

ichneider Electric Licens: X					
C O localhost/SELiceriseManager					☆ 閲
chneider Schneider Electric	c License Manage				Haslo to www.ser 💄
Servers	C 00 C C				0
4					License Activation
WWDEM02017				Activation	
Description	1			Browse license file	
License Reservations Usage S	ummary Usage De	tails			
Add License Deactivate Details				Serial Number / Activation Code Descriptio	n Quantity
Component Name	Part Number	Serial Number	Expiry Date		*
No data found					
License(s) found					Close

Wskaż lokalizację licencji o rozszerzeniu XML i wybierz Open.

5. Aktywacja licencji

W celu aktywowania posiadanej licencji należy wybrać jedną z metod aktywacji:

- a. Aktywacja online (domyślna)
 - Może zostać przeprowadzona na serwerze licencji z dostępem do Internetu
 - Domyślnie aplikacja License Manager łączy się z serwerem Schneider Electric przez Internet celu aktywacji wskazanych licencji na lokalnym Serwerze Licencyjnym

Zaznacz licencję, którą chcesz aktywować, a następnie kliknij Activate.

Schneider Electric License ×				▲ □ ×
← → C () localhost/SELicenseManager				☆ 🗵 🗄
Schneider GElectric Schneider Electric License Manager				iasio to www.ser 🙎
Eservers				0
			License Activation	
		Activation		
Description		Browse license file		-
License Reservations Usage Summary Usage Details	1316172-A-000493		Remove	
Add License Deactivate Details		Serial Number / Activation Code	Description	Quantity
Component Name Part Number Serial P	I Number Expiry Date	1798541-0 / F24T-W1AD-V3ID-3ODS	AdvDev Studio 2017 Unlimited, Internal Demo Consignment	1 🔽 🏛
No data formed				
Vic data round 0 License(s) found		_	Close	Activate

C O localhost/SELicenseManager						☆ 🛛
Schneider Schneider Electric	: License Manager				Haslo ti	www.ser 🚨
Servers Remove Refe	resh Manage Sync					¢
WWDEM02017 Description					License Server ID wwdemo2017_WEXCDN98	Status Running
License Reservations Usage Su Add License Deactivate Details	ımmary Usage Det	ails				, ×
omponent Name	Part Number	Serial Number	Expiry Date	Status	Comment	
dvDev Studio 2017 Unlimited, Internal Demo onsignment	AdvStd-36-P-17	1798541-0	1/15/2018	Activated		

Po poprawnej aktywacji, licencja pokaże się w oknie wybranego serwera.

b. Aktywacja offline

W sytuacji, gdy serwer licencyjny nie ma dostępu do Internetu na czas aktywacji licencji możliwe jest przeprowadzenie aktywacji w trybie offline. W tym celu należy wykonać poniższe kroki:

• W aplikacji License Manager na serwerze licencyjnym należy wybrać w menu Activation Settings



• W Activation Settings należy zaznaczyć Offline Activation

nneider Blechric Licens 🗴 🔽	
C Olocalhost/SElicenseManager	.
Beletric Schneider Electric License Manager	Haslo to www.eer
Activation settings	Offline Activation
onfiguration	
Online Activation Connected to Activation Server Process Activation/Deactivation requests for other License Managers	
Offline Activation Gyp Ucerse Manager is not connected to Activation Server	

• W kolejnym kroku należy rozwinąć listę i wybrać Request Activation / Deactivation.

Servers C Off C WWDEM02017 Request Sync C Description Request Server Server Cense Reservations Usage Summary Usage Details Receive Common Receive Open Activation / Deactivation Open Activation / Deactivation Server Receive Common	tivation v tivation request connected to
WWDEM02017 Request Swe Activation/Deatorytion Description Activation / Deactivation Receive Reservet Receive Open Activation for Using the Activation of Deactivation of Comparison of Comp	tivation request u connected to
Reservations Usage Details Receive Activation / Descrivation Open Activation / Descrivation response from Licer connected to Activa	
	ctivation ie Manager ion Server
ad License Descutivale Cancel Perioding Attrions Declarios mponent Name Part Number Serial Number Expirip Date Status Comment	
Dev Studio 2017 Unlimited, Internal Demo AdvStd:-36-9-17 1796541-0 Pending Activation Request	

• W oknie Confirmation wybierz Yes



- Skopiować z serwera licencyjnego wygenerowany plik w formacie: [sendnazwa_serwera-data_czas.sync]
- Na komputerze z dostępem do Internetu wejść na stronę <u>http://licenseactivation.wonderware.com/</u> i wgrać skopiowany plik na końcu wciskając przycisk Upload File

http://licenseaonderware.com/ × +						0 ×
🔄 🕏 licenses that for wonderware.com	c	Q. Szukaj	合自	0	1	@ ≡
License Activation						
	Welcome to the license activation page!					
	In order to activate your licenses browse to the file that was generated by the License Manager. This file should have the following format: send-servername-datetimestamp sync					
	Once browsed enter the caption text from the image and press the Upload File button. After a few seconds you should be prompted to save a file that is being generated. This file should have the following format: recv-servemane-datetimestamp sync					
	Save the file and load it into the License Manager					
	File to upload neuron Choose the Send-WWDEM02017-07172017131733 sync					
	Enter the Text You See in the image warms					
	Cxulq					
	Upland File					
	Solveside Clease Collumn					
	2009 Revoluti Pelicary Social Leie Forent, CA 20300 USA In Sorvester Electric Visit survisitivity Contact Lin					

- Po chwili pojawi się okno z opcją zapisania wygenerowanego pliku z aktywowaną licencją w formacie: [recv-nazwa_serwera-data_czas.sync]
- Wygenerowany plik należy przenieść na serwer licencyjny i zaimportować go w aplikacji License Manager

curic License Manager					Haslo to www
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			-		Offline Activation
				Request Activation / Deactivation	Save Activation/Deactivation request for License Manager connected to Activation Server
ige Summary Usage Details				Receive Activation / Deactivation	Open Activation/Deactivation response from License Manager connected to Activation Server
Part Number Serial	Number	Expiry Date	Status		Comment
^{no} AdvStd-36-P-17 17985-	41-0		Pending A	ctivation	Comments
	Refresh Manage Sync Ange Summary Usage Details age Summary Usage Details ang Action Details Part Number Serial Mark Adveted 36-P-17 17385	Parfresh Wanage Sync age Summary Usage Details age Summary Details age Action Details Part Number Sarial Number Model 36-P-17 1738541-0	Exferent Marrage Sync age Summary Usage Details age Summary Usage Details age Action Details Part Number Explay Date Part Number Serial Number Part Number Fupity Date Mod AdxCtd/3649-17 1798541-0	Refresh Marage Sync age Summary Usage Details ang Action Details Part Number Serial Number Expiry Date Status Marage Action Details Part Number Serial Number Perding A	Referent Marage Sync Arivation Sync Activation / Deactivation Part Number Exploy Date Mod Adcade 56-P-17 178541-0 Pending Activation

• Po poprawnej aktywacji, licencja pokaże się w oknie wybranego serwera ze statusem Activated.

Schneider Electric Licens 🗙					
C O localhost/SELicenseManager					\$
Schneider Schneider Elect	ric License Manag	jer			
E Servers	C Off Q				ć
WWDEMO2017					License Server ID Status wwdemo2017_WEXCDN98 Running
License Reservations Usage	Summary Usage	Details			×,
Component Name	Part Number	Serial Number	Expiry Date	Status	Comment
Consignment	NUCCESSION 17	173634110	(/1)(2/2/8	Accivated	
1-1 of 1 License(s)					Page 1 of 1 × + + +
License(s) found					

6. Zarządzanie licencjami

Po aktywacji możliwe jest zarządzanie licencjami zgodnie z ich przeznaczeniem. Możliwe jest:

- Aktywowanie nowych licencji
- Deaktywowanie istniejących licencji
- Rezerwacja i anulowanie rezerwacji wybranych licencji dla wskazanych użytkowników lub urządzeń